## **Elektronische Registrierkasse**

# **TE-7000S**

**Einleitung** 

Vorbereitung

## Bedienungsanleitung

## Wollen wir beginnen

Einsetzen des Papiers

Einstellung von Datum/Zeit

### Wir stellen vor:

Anzeige/Tastatur

## Grundlegende Operationen und Einstellungen

Registrierungen

Programme



Nützliche Merkmale

Berichte

### **Störungsbeseitigung**

Fehlercodetabelle

### Wartung durch den Benutzer

Austauschen des Papiers




## **Einleitung**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl einer elektronischen Registrierkasse der Serie CASIO TE-7000S. Diese elektronische Registrierkasse ist das Produkt fortschrittlichster Elektroniktechnologie und zeichnet sich durch außergewöhnliche Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit aus.

Vereinfachte Bedienung wird durch eine speziell konstruierte und ausgelegte Tastatur und durch eine große Auswahl an automatischen, programmierbaren Funktionen sichergestellt.

Die speziell konstruierte und ausgelegte Tastatur und eine helle, ablesefreundliche Farbanzeige helfen mit, um Ermüdung bei stundenlanger Bedienung zu vermeiden.



Warnung: Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Haushalt kann dieses Produkt zu Interferenz mit dem Rundfunkempfang führen. In einem solchen Fall muss der Benutzer die erforderlichen Maßnahmen treffen.

Bitte bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz auf.

Zur Trennung vom Netz ist der Netzsecker aus der Steckdose zu ziehen, welche sich in der Nähe des Gerätes befinden muss und leicht zugänglich sein soll.

#### Sicherheitsmaßnahmen

- Um dieses Produkt sicher und richtig verwenden zu können, lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und halten Sie die beschriebenen Bedienungsvorgänge ein. Nach dem Lesen der Anleitung, bewahren Sie diese für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf. Bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz sorgfältig auf.
- Beachten Sie immer die unter Warnung und Vorsicht an dem Produkt angegebenen Informationen.

#### Über die Icons

In dieser Anleitung werden verschiedene Icons verwendet, um sicheren Betrieb dieses Produktes hervorzuheben und Verletzungen des Kassierers und anderen Personals sowie Sachschäden und Beschädigungen dieses Produktes zu vermeiden. Diese Icons und Definitionen sind nachfolgend aufgeführt.



Zeigt an, dass ernsthafte Verletzungs- oder Todesgefahr vorliegt, wenn falsch verwendet.



Zeigt an, dass Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr vorliegt, wenn falsch verwendet.

#### Beispiele für die Icons

Um die Risiken und möglichen Beschädigungen anzuzeigen, werden die folgenden Typen von Icons verwendet.



Das Symbol des gleichseitigen Dreiecks △ schließt Warnsymbole ein. In diesem gleichseitigen Dreieck ist der eigentliche Typ der Vorsichtsmaßnahme dargestellt (in diesem Beispiel: Stromschlaggefahr).



Das Kreissymbol mit der durchgehenden diagonalen Linie ⊗ zeigt an, dass etwas verboten ist (in diesem Beispiel: Demontage ist verboten).



Das schwarze Kreissymbol 

gibt eine Information an, die ausgeführt werden muss. In diesem Symbol ist der Typ des tatsächlich auszuführenden Vorganges aufgeführt (in diesem Beispiel: der Netzstecker ist von der Netzdose abzuziehen).

## 🗥 Warnung!

#### Handhabung der Registrierkasse



Sollte es jemals zu Fehlbetrieb der Registrierkasse kommen, sollte diese Rauch oder ungewöhnlichen Geruch entwickeln, oder sollte ein anderer nicht normaler Zustand auftreten, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

• Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



Stellen Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter in der Nähe der Registrierkasse ab, und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Registrierkasse eindringen. Sollten jemals Wasser oder Fremdkörper in das Innere der Registrierkasse gelangen, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Kurzschluss-, Feuer-und Stromschlaggefahr.

• Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



Sollten Sie jemals die Registrierkasse fallen lassen oder beschädigen, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Kurzschluss-, Feuerund Stromschlaggefahr.

• Versuchen Sie niemals Reparaturen selbst auszuführen, da dies äußerst gefährlich ist. Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.

## !\ Warnung!



Versuchen Sie niemals ein Zerlegen oder Modifizieren der Registrierkasse. An bestimmten Komponenten im Inneren der Registrierkasse liegt Hochspannung an, sodass Feuer- und Stromschlaggefahr besteht.

• Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst, um alle Reparatur- und Wartungsarbeiten ausführen zu lassen.

#### **Netzstecker und Netzdose**



Verwenden Sie nur eine geeignete Netzdose (100 V bis 240 V). Die Verwendung einer Netzdose mit unterschiedlicher Spannung führt zu Fehlbetrieb sowie Feuer- und Stromschlaggefahr. Falls die Netzdose überlastet wird, kommt es Überhitzungs- und Feuergefahr.



Achten Sie darauf, dass der Netzstecker bis zum Anschlag in die Netzdose eingesteckt ist. Ein loser Netzstecker führt zu Stromschlag-, Überhitzungs- und Feuergefahr.

• Verwenden Sie niemals die Registrierkasse mit beschädigten Netzstecker. Schließen Sie den Netzstecker auch niemals an eine lockere Netzdose an.



Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den an den Kontakten des Netzsteckers angesammelten Staub zu entfernen. Feuchtigkeit kann zu schlechter Isolation und damit zu Stromschlaggefahr führen, wenn der Staub an den Kontakten des Netzsteckers verbleibt.



Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der Netzstecker nicht beschädigt werden, und versuchen Sie niemals eine Modifikation dieser Teile. Fortgesetzte Verwendung mit einem beschädigten Netzkabel kann zu Verschlechterung der Isolation, Freilegung der internen Drähte und Kurzschluss führen, wodurch es zu Stromschlag- und Feuergefahr kommt.

• Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst, wenn Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Netzkabel oder Netzstecker ausgeführt werden müssen.





Stellen Sie die Registrierkasse niemals auf einer instabilen oder schrägen Fläche ab. Anderenfalls kann die Registrierkasse, besonders wenn die Schublade geöffnet wird, herunter fallen, wodurch es zu Fehlbetrieb sowie Feuer- und Stromschlaggefahr kommen kann.

Stellen Sie die Registrierkasse nicht an den folgenden Stellen auf.



- Bereiche, in welchen die Registrierkasse hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubentwicklung bzw. heißer oder kalter Luft ausgesetzt wird.
- Bereiche mit direkter Sonneneinstrahlung, in einem geschlossenen Kraftfahrzeug oder an einem Ort mit sehr hohen Temperaturen.

Die obigen Bedingungen können zu Fehlbetrieb sowie zu Feuergefahr führen.



Biegen Sie das Netzkabel niemals übermäßig ab, achten Sie darauf, dass dieses nicht zwischen Tisch und Möbeln eingeklemmt wird, und stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Anderenfalls kann das Netzkabel beschädigt oder kurzgeschlossen werden, wodurch Feuer- und Stromschlaggefahr verursacht werden können.



Fassen Sie immer den Netzstecker an, wenn Sie diesen von der Netzdose abtrennen. Ziehen Sie niemals direkt an dem Netzkabel, da dieses sonst beschädigt oder kurzgeschlossen werden kann, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt.



Berühren Sie niemals den Netzstecker mit nassen Händen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr. Ziehen Sie niemals direkt an dem Netzkabel, da dieses sonst beschädigt oder kurzgeschlossen werden kann, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt.

Berühren Sie niemals den Druckkopf und die Walze.

nleitung und Inhalt ollen wir beginnen	
Auspacken der Registrierkasse aus dem Karton.	
Entfernen des Klebestreifens, mit dem Teile der Registrierkasse befestigt sind	
Entfernen der Geldlade aus ihrem Karton.	
Anschließen der Schublade.	
Aufstellen der Registrierkasse	
Anschließen der Registrierkasse an eine Netzdose.	
Setzen Sie den Kassenbon/Journalstreifen ein.	
Stellen Sie das Datum ein.	14
Stellen Sie die Zeit ein.	15
r stellen vor: TE-7000S	16
Allgemeine Anleitung	16
Anzeige	20
Tastatur	22
Zuordnungsbare Funktionen	24
undlegende Operationen und Einstellungen	
Ablesen der Druckausgaben	
_	
Verwendung Ihrer Registrierkasse	
Zuordnung eines Verkäufers	
Verkäufertaste	
Dallas-Schlüssel Taste für nummer des Verkäufers	
Anzeige von Zeit und Datum	
Anzeigen und Löschen des Datums und der Zeit	
Vorbereitung von Münzen für das Wechselgeld	
Vorbereitung und Verwendung der PLU-Folientasten	
Registrieren von PLU-Folientasten	
Programmierung der PLU-Folientasten	
Programmierungsvorgang für PLU-Folientasten-Einheitspreis Programmierungsvorgang für PLU-Folientasten-	31
Warengruppenverknüpfung/Steuerstatus/Listenkapazität	32
Registrieren PLU-Folientasten durch Programmieren der Daten	
Voreingestellter Preis	
Voreingestellter Steuerstatus	
Begrenzung des Höchstbetrags	
Voreingestellter Preis (durch PLU-Taste)	
Registrierung eines offenen PLU	
Vorbereitung und Verwendung von Diskonts/Abschlags	
Programmierung des Diskontsatzes und des Abschlagbetrags	
Registrieren von Diskonts	
Diskont für Artikel und Zwischensummen	
Registrierung von Abschlägen	
Abschlage für Artikel	
Abschlag für Zwischensumme	
Registrieren von Kredit- und Scheckzahlungen	
ScheckKredit	
Gemischte Bezahlung (Bargeld, Kredit, Scheck)	
J , J ,	·

	Registrierung sowohl von Euro als auch der Landeswährung	39	
	Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im REG-Modus	40	
	Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im REF-Modus	41	
	Normale Rückzahlung	41	
	Abschlag bei Rückzahlungsbetrag	41	
	Registrieren von Einzahlungen	42	
	Registrieren von Auszahlungen	42	
	Berichtigungen bei der Registrierung	43	
	Berichtigung eines eingegebenen, aber noch nicht registrierten Artikels		
	Berichtigung eines eingegebenen und registrierten Artikels		
	Berichtigen des vorher für diesen Kassenbon registrierten Postens		
	Stornieren aller Artikel einer Transaktion		
	Registrieren eines Nichtverkaufs	45	
	Ausdrucken des täglichen Verkaufsrückstellberichts	46	
	Vorgang		
	Druckausgabe		
Νe	eiterführende Operationen		48
	Ausgabe eines Kassenbons nach Transaktionsabschluss		
	Eingeben der Kundenzahl	49	
	Verkäufer-Unterbrechungsfunktion		
	Quittungsdruck		
	Drucken von Quittungen		
	Automatischer Stapeldruck 1		
	Automatischer Stapeldruck 2		
	Maximale Anzahl der Quittungszeilen	52	
	Tisch-Verfolgungssystem	52	
	Tisch-Verfolgungssystem	52	
	Öffnen eines Tisches		
	Addieren zu einem Tisch		
	Ausgeben eines Gäste-Kassenbons Schließen eines Tischspeichers		
	Tastenoperation für neuen/alten Tisch		
	Hinzugefügter Tisch		
	Separater Tisch		
	Verkäuferwechsel		
	Tischwechsel	58	
	Zutat/Vorbereitungs-PLUs	59	
	Aufrufen von Text	59	
	Registrieren eines Depots	60	
	Depot vom Kunden		
	Depot vom Kunden während Verkaufstransaktion		
	Registrierungen mittels Listennummer (List-#)		
	Rechnungskopie	61	
	Gesamtbetrag in Schublade	62	
	Mehrfachnosten-Summierungsfunktion	62	

## Einleitung und Inhalt

Einstellungsmenü	63
Trinkgelder	63
Kontrolle des Lagerbestands	64
Abfrage der tatsächlichen Lagerbestandsmenge	64
Einzelposten-Bargeldverkauf	65
Addition	66
Addition (plus)	66
Aufschlag (%+)	66
Kupontransaktion	67
Kuponregistrierung mittels <coupon> (Kupontaste)</coupon>	67
Kuponregistrierung mittels <cpn2> (Kupontaste 2)</cpn2>	67
Registrierung des zweiten Einheitspreises	68
Voreingestellter Übergabebetrag	70
Registrierungen der Arrangementtasten	71
Währungsumwandlungsfunktion	72
Registrieren von Fremdwährung	72
Übergebener Gesamtbetrag in Fremdwährung	
Teilweise Bezahlung in Fremdwährung	
Vorübergehende Freigabe von Pflichteingaben	
Separates Ausdrucken der Mehrwertsteuer	
Registrieren von Darlehen	
Registrieren von Abholungsbeträgen	76
Wechseln des Zahlungsmittels in der Schublade	76
Abtast-PLU	77
Registrierung von Posten	77
Abfrage des Einheitspreises	77
Programmierung für Verkäufer	78
Programmierungsvorgang	78
Programmierung von Beschreibungen und Meldungen	79
Programmierungsvorgang für Postenbeschreibung (PLU-Folientaste)	79
Programmierungsvorgang für Funktionstastenzeichen	80
Programmierungsvorgang für Kassenbon/Quittungsmeldung	
Eingeben von Zeichen	82
Verwendung der Zeichentastatur	
Eingeben von Zeichen mittels Code	
Liste der Zeichencodes Editieren der Zeichen	
Berichtigung eines eben eingegebenen Zeichens	
Korrektur und Hinzufügung/Löschung einer bereits eingestellten Postenbeschreibung	84
Ausdrucken der Auslese/Rückstellberichte	85
Der Baum des X/Z-Menüfensters	85
Ausdrucken des individuellen Ausleseberichts	0.6


vorgang	86
Bericht	
Ausdrucken des finanziellen Ausleseberichts	
Vorgang	
Bericht	
Vorgang	
Bericht	
Ausdrucken des täglichen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichts	
Ausdrucken der periodischen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichte 1/2	
Vorgang	
Bericht	
Ausdrucken des PLU Auslese/Rückstellberichts	
Vorgang	
Bericht	
Vorgang	
Bericht	
Ausdrucken des monatlichen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichts	92
Vorgang	92
Bericht	
Auslesen des Programms der Registrierkasse	93
Der Baum des P6-Menüfensters (Programmauslesung)	93
Vorgang	94
Berichtsbeispiel	94
Einheitspreis und Stückzahl	
Postenbeschreibung	
Zeichen und Meldungen	
Tastenmerkmale	
Störungsbeseitigung	
Wenn ein Fehler auftritt	
Wenn die Registrierkasse nicht arbeitet	
Bei Stromausfall	102
Wartung durch den Benutzer und Optionen	
Austauschen des Journalstreifens	
Austauschen der Kassenbon-Papierrolle	
Optionen	104
Technische Daten	105
Index	


#### Hinweis:

In dieser Anleitung wird generell ein Dezimalpunkt an Stelle eines Kommas verwendet.

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Registrierkasse auspacken und für den Betrieb bereitstellen können. Sie sollten diesen Teil der Anleitung durchlesen, auch wenn Sie bereits früher eine Registrierkasse verwendet haben. Nachfolgend sind die grundlegenden Vorgänge für die Vorbereitung gemeinsam mit den Referenzseiten, auf welchen Sie weitere Einzelheiten finden, aufgeführt.

Auspacken der Registrierkasse aus dem Karton.






Entfernen des Klebestreifens, mit dem Teile der Registrierkasse befestigt sind.

Entfernen der Geldlade aus ihrem Karton. Die Registrierkasse und die Geldlade sind separat verpackt.


Anschließen der Schublade.


- 1. Schließen Sie den Stecker der Schublade (dreifarbiges Kabel an der Schublade) an die Registrierkasse an.
- 2. Schließen Sie den Stecker des Ladenrahmens (grünes Kabel an der Schublade) an die Registrierkasse an.



## Aufstellen der Registrierkasse.

- 1. Schrauben Sie 2 Befestigungsschrauben in die Unterseite der Registrierkasse.
- 2. Kleben Sie Gummistücke an den vier Ecken den der Unterseite der Registrierkasse an.
- 3. Stellen Sie die Registrierkasse auf der Oberseite der Schublade ab, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Füße an der Unterseite der Registrierkasse in die Bohrungen an der Schublade eingreifen.






### Anschließen der Registrierkasse an eine Netzdose.

Überprüfen Sie unbedingt den Aufkleber an der Seite der Registrierkasse, um sicherzustellen, dass die Nennspannung der Registrierkasse mit Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Der Drucker wird für einige Sekunden arbeiten. Bitte das Netzkable nicht unter der Schulade anordnen.

Setzen Sie den Kassenbon/ Journalstreifen ein.



#### Wichtig!

Nehmen Sie die Druckkopfschutzfolie von dem Drucker ab, und schließen Sie den Walzenarm.

#### Vorsicht! (bei der Handhabung des Thermopapiers)


- Berühren Sie niemals den Druckkopf und die Walze.
- Packen Sie das Thermopapier unmittelbar vor der Verwendung aus.
- · Vermeiden Sie Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie staubige oder feuchte Orte für die Lagerung.
- Kratzen Sie nicht auf dem Papier.
- Bewahren Sie das bedruckte Papier nicht unter den folgenden Bedingungen auf: Hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatur/direkte Sonneneinstrahlung/Kontakt mit Kleber, Verdünner oder Radiergummi.

## Einsetzen der Kassenbon-Papierrolle



Schritt 1

Nehmen Sie den Druckerdeckel ab. (Falls der Deckel verriegelt ist, entriegeln Sie diesen vor diesem Schritt unter Verwendung der Druckerdeckelschlüssels.)





Öffnen Sie den Walzenarm.



Schritt 4


Führen Sie das vordere Ende des Papierstreifens über den Drucker.





Schritt 5

Schließen Sie langsam den Walzenarm, bis dieser richtig einrastet.



Verriegelung der Walze

## **Fertigstellung**

Schließen Sie den Druckerdeckel, und führen Sie das vordere Ende des Papierstreifens durch den Papiermesserschlitz.



Schritt 3

Achten Sie darauf, dass der Papierstreifen von der Unterseite von der Papierrolle abgerollt wird, und setzen Sie die Papierrolle in die Papieraufnahme hinter dem Drucker ein.



## Einsetzen der Journalstreifen-Papierrolle



Schritt 1

Nehmen Sie den Druckerdeckel ab. (Falls der Deckel verriegelt ist, entriegeln Sie diesen vor diesem Schritt unter Verwendung der Druckerdeckelschlüssels.)



Schritt 2

Öffnen Sie den Walzenarm.



Schritt 6

Führen Sie das vordere Ende des Papierstreifens in die Nut in der Welle der Aufwickelspule ein, und wickeln Sie den Papierstreifen um zwei oder drei Windungen um die Welle.



Schritt 3

Achten Sie darauf, dass der Papierstreifen von der Unterseite der Papierrolle abgerollt wird, und setzen Sie die Papierrolle in die Papieraufnahme hinter dem Drucker ein.



Schritt 7

Setzen Sie die Aufwickelspule hinter dem Drucker und über der Papierrolle ein.



Schritt 4

Führen Sie das vordere Ende des Papierstreifens über den Drucker.



## Schritt 8

Drücken Sie die Journal Taste, um den Papierstreifen zu spannen.

Während der Installation der Maschine, drücken Sie die GURNAL Taste nach dem Einschalten der Stromversorgung.




Schritt 5

Schließen Sie langsam den Walzenarm, bis dieser richtig einrastet.



Fertigstellung


Schließen Sie den Druckerdeckel.




Verriegelung der Walze

## Stellen Sie das Datum ein.


1. Schalten Sie die elektronische Registrierkasse



2. Melden Sie einen Verkäufer an.





3. Drücken Sie die <PGM MODE>-Taste.





4. Geben Sie das aktuelle Datum mit sechs Stellen ein (Jahr, Monat und Kalendertag, in dieser Reihenfolge), und drücken Sie die X Taste.













## Stellen Sie die Zeit ein.


1. Schalten Sie die elektronische Registrierkasse ein.



2. Melden Sie einen Verkäufer an.





3. Drücken Sie die <PGM MODE>-Taste.




4. Geben Sie die aktuelle Zeit mit vier Stellen ein (Stunden, Minuten, in dieser Reihenfolge), und drücken Sie die [ x ]-Taste.












### **Allgemeine Anleitung**


Dieser Teil der Anleitung enthält eine allgemeine Erläuterung der verschiedenen Teile Ihrer Registrierkasse.



#### Kontrastreglelknopf



Neigen Sie das LC-Display.



#### Betriebsmodustasten



Verwenden Sie die Betriebsmodustasten, um den Betriebsmodus umzuschalten und den gewünschten Betriebsmodus zu wählen.

Betriebsmodustaste	Bezeichnung der Betriebsmodustaste	Beschreibung	
DISP ON/OFF	Display-Ein/ Aus-Taste	Verwenden Sie diese Taste, um die elektronische Registrierkasse einoder auszuschalten.	
REG MODE	Registriermodustaste	Verwenden Sie diese Taste, um den REG (Registrier-), REF (Rückzahlungs oder REG- (Registrier-Minus-) Betriebsmodus zu wählen.	
X/Z MODE	X/Z- Betriebsmodustaste	Verwenden Sie diese Taste für die Wahl des X/Z (Auslese-/Rückstellungs-), MGR (Manager-), Inline-X/Z (Summierungs-/Konsolidations-), Auto PGM (Programm-Upload/Download-) oder CF (CF-Karten-) Betriebsmodus.	
PGM MODE	Programmiermodustaste	Verwenden Sie diese Taste, um den PGM1-, PGM2-, PGM3-, PGM PGM5- oder PGM6-Betriebsmodus zu wählen.	


#### Kassenbon-Ein/Aus-Taste



Drücken Sie diese Taste zwei Mal, um in den REG/REF/REG- Betriebsmodi zwischen "Kassenbonausgabe" und "Keine Kassenbonausgabe" umzuschalten.

In anderen Betriebsmodi werden die Kassenbons und Berichte unabhängig von der Einstellung dieser Taste ausgeruckt.

Die Ausgabe eines Kassenbons nach Transaktionsabschluss ist weiterhin möglich, wenn diese Taste ausgeschaltet ist. Die Registrierkasse kann auch so programmiert werden, dass ein Kassenbon nach Transaktionsabschluss auch bei eingeschalteter Taste ausgegeben werden kann.



Kassenbonausgabe: wird in der unteren Zeile des Displays angezeigt.


#### Verkäufertaste/Dallas-Schlüssel

In Deutschland können Sie Verkäufer unter Verwendung des Dallas-Schlüssels (Dallas-Schlüsselempfänger eingebaut) oder unter Verwendung einer Geheimnummer des Verkäufers anmelden.

In anderen Gebieten erfolgt die Zuordnung des Verkäufers unter Verwendung der Verkäufertaste oder der Geheimnummer des Verkäufers.

Die Methode für das Zuordnen des Verkäufers hängt von der Programmierung Ihrer Registrierkasse ab.


#### Verkäufertaste



Sie können den Verkäufer oder Kassierer zuordnen, indem Sie die fünf unter dem Displaypanel angeordneten Tasten verwenden.

#### Dallas-Schlüssel

Sie können einen Verkäufer oder Kassierer anmelden, indem Sie den Empfänger mit einem Dallas-Schlüssel berühren.



Dallas-Schlüssel

#### **Schublade**

Die Schublade öffnet automatisch, wenn Sie eine Registrierung abschließen und einen Auslese- oder Rückstellungsbericht ausgeben.

#### **Schubladenschloss** (für mittelgroße Schublade)


Verwenden Sie den Schubladenschlüssel, um die Schublade abzusperren oder zu entriegeln.

#### Schubladen-Öffnungsschlüssel (für große Schublade)

Verwenden Sie den Schubladenschlüssel, um die Schublade zu öffnen.

#### Wenn die Geldlade nicht öffnet! (nur für mittelgroße Schublade)

Bei Stromausfall oder wenn es zu Fehlbetrieb der Registrierkasse kommt, öffnet die Geldlade nicht automatisch. Aber auch in einem solchen Fall können Sie die Geldlade öffnen, indem Sie an dem Geldladen-Entriegelungshebel (siehe unten) ziehen.




#### Wichtig!

Die Geldlade öffnet nicht, wenn sie mit dem Schlüssel für das Geldladenschloss abgesperrt ist.

#### **Anzeige**

#### Hauptanzeige



#### Ausziehbare Kundenanzeige

• Master- oder BM-Ausschaltung: !




Kleinbuchstabe/Standardgröße: a


In den in dieser Anleitung enthaltenen Bedienungsbeispielen sind die Anzeigebeispiele nicht in wahrer Größe dargestellt. Alle Beispiele sind nur Abbildungen.

#### **Anzeige**


#### **Normale Registrierung**



#### **Tisch Registrierung**



#### **Registrierung mittels Unterfenster**



#### 1 Registrierte Stückzahl

Dieser Teil des Displays zeigt die gewählte Stückzahl für jeden Posten an.

#### 2 Posten-/Funktionen

Wenn Sie eine Warengruppe/PLU/Scan-PLU oder eine Transaktion registrieren, erscheint hier die Postenbezeichnung oder die Transaktionsbezeichnung.

#### **③ Steuerstatus**

Wenn Sie einen steuerpflichtigen Posten registrieren, erscheint hier durch Programmienung der entsprechende Steuerstatus.

#### (4) Tischnummer

Wenn Sie eine Tischnummer eingeben, erscheint diese hier.

#### (5) Kundenzahl

Wenn Sie die Anzahl der Kunden eingeben, erscheint diese hier.

#### **(6) Referenznummer**

Wenn Sie eine Referenznummer eingeben, erscheint diese hier.


#### (7) Unterfenster

Das Unterfenster wird bei Bedarf automatisch geöffnet, damit Sie Optionen wählen können.

#### (8) Arretierbarer Zähler

Zeigen die "registrierten", "minimalen" und "maximalen" Anzahlen an.

#### **Tastatur**



#### Registriermodus

- 1 Papierstreifen-Vorschubtaste | RECEIPT | NOURNAL | FEED | FEED | Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Papierstreifen im Drucker vorzuschieben.
- 2 Taste für Kassenbon nach Transaktionsabschluss Verwenden Sie diese Taste, um nach dem Abschluss einer Transaktion einen Kassenbon auszugeben.
- ③ Öffnungstaste OPEN Verwenden Sie diese Taste, um temporär eine Begrenzung der Stellenzahl, die für einen Einheitspreis eingegeben werden kann, aufzuheben.
- (4) Zahlungsmittel-Änderungstaste Verwenden Sie diese Taste, um das Zahlungsmittel für die Beträge in der Schublade zu ändern.
- 5 Nichtaddier/Nichtverkaufstaste #<sub>Ns</sub> Nichtaddiertaste: Um eine Referenznummer (z.B. Schecknummer, Kreditkarte usw.) während einer Transaktion auszudrucken, verwenden Sie diese Taste nach den nummerischen Eingaben. Nichtverkaufstaste: Verwenden Sie diese Taste zum Öffnen
- 6 Diskonttaste | %-Verwenden Sie diese Taste, um Diskonts zu registrieren.

der Schublade, ohne etwas zu registrieren.

- 7 PLU-Taste PLU Verwenden Sie diese Taste für die Eingabe einer PLU-Nummer.
- (8) Minustaste Verwenden Sie diese Taste, um Werte für Subtraktionen einzugeben.
- 9 Rückzahlungstaste | RF Verwenden Sie diese Taste, um Rückzahlungsbeträge einzugeben und bestimmte Eingaben zu stornieren.
- Stornierungstaste CANCEL Verwenden Sie diese Taste, um die für PLUs, Einstellmenüs usw. vorhergehend registrierten Daten zu stornieren. Sie müssen diese Taste drücken, bevor eine Transaktion abgeschlossen wird, deren Daten storniert wurden. Sie ist auch nach der Berechnung einer Zwischensumme wirksam.

- (1) Löschtaste | C Verwenden Sie diese Taste, um die noch nicht registrierte Eingabe zu löschen.
- 12 Multiplikations/Datums/Zeittaste | X Verwenden Sie diese Taste, um eine Menge für eine Multiplikation einzugeben. Zwischen den Transaktionen kann mit dieser Taste die aktuelle Zeit und das Datum angezeigt werden.
- (13) Fehlerberichtigungs-/Ungültigkeitstaste |VOID| Verwenden Sie diese Taste, um den zuletzt registrierten Posten, Rabatt, Aufschlag, übergebenen Betrag usw. zu berichtigen. Diese Taste macht auch die für PLUs oder Einstellmenüs usw. vorhergehend registrierten Daten ungültig.
- (4) Ziffern- und Dezimalpunkttasten 0,1~9,00, Verwenden Sie diese Tasten für die Eingabe von Zahlen.
- 15 Ja-Taste YES Verwenden Sie diese Taste, um den gewählten Schritt und die vorhergehenden Schritte zu bestätigen.
- (6) Links-, Rechts-, Aufwärtspfeil-, Abwärtspfeiltaste ],[→],[↑],[↓] Verwenden Sie diese Tasten, um den Cursor zu verschieben.
- (17) Taste für Ausgangsposition HOME Verwenden Sie diese Taste, um den Cursor an die Ausgangsposition zurückzubringen.
- 18 Nein-Taste NO Verwenden Sie diese Taste, um den gewählten Schritt und die vorhergehenden Schritte zu stornieren.
- 19 Taste für nächste Seite PAGE UP Verwenden Sie diese Taste, um auf das nächste Fenster (die nächste Seite) weiterzuschalten.
- 20 Taste für vorhergehende Seite PAGE DOWN Drücken Sie diese Taste, um auf das vorhergehende Fenster (die vorhergehende Seite) zurückzuschalten.

21 Einzahlungstaste | RC

Verwenden Sie diese Taste nach einer nummerischen Eingabe, um einen eingezahlten Geldbetrag für Nichtverkaufs-Transaktionen zu registrieren.

22 Euro/Auszahlungstaste PD

Euro-Taste: Verwenden Sie diese Taste, um die Hauptwährung in eine Landeswährung (Euros/örtliche Währung) umzuwandeln, wenn eine Zwischensumme registriert wird. Diese Taste wird auch verwendet, um eine Landeswährung zu spezifizieren, wenn ein Zahlungsbetrag

Auszahlungstaste: Verwenden Sie diese Taste nach einer nummerischen Eingabe, um einen aus der Schublade ausgezahlten Geldbetrag zu registrieren.

23 Preistaste PRICE

Verwenden Sie diese Taste für die Registrierung eines offenen PLU.

24 Listennummerntaste LIST#

Verwenden Sie diese Taste für die Bezeichnung einer Listennummer.

25 Kundenzahltaste COVERS

Verwenden Sie diese Taste, um die Anzahl der Kunden zu registrieren.

26 Tischwechseltaste TRANS

Verwenden Sie dieses Taste, um den Inhalt eines Tisches auf einen anderen Tisch zu übertragen.

27 PLU-Folientasten 1], [ 2 ~ 24

Verwenden Sie diese Tasten, um die abrufbaren Festpreisartikel für die PLU-Folientasten zu registrieren.

28 Menüumschalttaste | MENU | SHIFT |

Verwenden Sie diese Taste, um die PLU-Folientaste auf das n-te (1 – 8) Menü umzuschalten.

29 Escape/Überspringentaste | ESC/| SKIP

Verwenden Sie diese Taste, um eine Programmsequenz oder eine X/Z-Sequenz abzuschließen und an den Primärstatus zurückzukehren. Sie können diese Taste auch verwenden, um die Ausgabe eines Berichts in dem PGM-, X- und Z-Betriebsmodus abzubrechen.

30 Kredittaste | CR1 |, | CR2 |

Verwenden Sie diese Taste, um einen Kreditverkauf zu registrieren.

31 Belastungstaste CH

Verwenden Sie diese Taste für die Registrierung eines Belastungsverkaufs.

32 Schecktaste | CHK/

Verwenden Sie diese Taste, um einen Scheckverkauf zu registrieren.

33 Neuer/Alter Tischtaste | NEW /OLD

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um Tischnummern einzugeben, wenn neue Tische geöffnet oder vorhandene Tische erneut geöffnet werden sollen. Wenn der Verkäufer eine Tischnummer eingibt, überprüft die Registrierkasse, ob diese Nummer bereits in dem Tisch-Verfolgungsspeicher vorhanden ist. Falls keine übereinstimmende Nummer in dem Speicher vorhanden ist, wird ein neuer Tische unter der eingegebenen Nummer geöffnet. Falls die eingegebene Tischnummer mit einer bereits im Speicher abgespeicherten Nummer übereinstimmt, wird dieser Tische erneut für weitere Registrierung oder Abschluss geöffnet.

34 Neuer Saldotaste | NB

Verwenden Sie diese Taste, um den aktuell registrierten Gesamtbetrag zu dem vorhergehenden Saldo zu addieren, um den neuen Saldo zu erhalten. Wenn Sie diese Taste drücken, wird der Gesamtbetrag der Transaktion berechnet. Normalerweise wird ein Kassenbon ausgegeben.

35 Zwischensummentaste SUB TOTAL

Verwenden Sie diese Taste, um die gegenwärtige Zwischensumme (einschließlich Umsatzsteuer) anzuzeigen und auszudrucken.

Taste für übergebenen Bargeldbetrag CA/AMT Verwenden Sie diese Taste, um den übergebenen Bargeldbetrag zu registrieren.

#### Zuordnungsbare Funktionen

Sie können die Tastatur genau auf die Anforderungen Ihres Geschäftes anpassen.

Für Einzelheiten wenden Sie sich an Ihren CASIO Fachhändler.

#### Add check (Hinzufügen von Tischen)

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um die Einzelheiten von mehr als einem Tisch in einen einzigen Tisch zu kombinieren.

#### Arrangement

Verwenden Sie diese Taste, um ein Arrangementprogramm zu aktivieren, das in der Arrangementdatei programmiert ist. Jede Operation, die von der Tastatur aus ausgeführt werden kann, sowie jeder Modus können in einem Arrangementprogramm programmiert und danach einfach durch Drücken nur dieser Taste ausgeführt werden. Zusätztlich kann eine nummerische Eingabe in ein Arrangementprogramm eingeschlossen werden. In diesem Fall müssen Sie die Zahl eingeben und danach diese Taste drücken. Die Modussteuerfunktion dieser Taste kann für alle Modi mit Ausnahme des OFF- Modus programmiert

#### Bill copy (Rechnungskopie)

Verwenden Sie diese Taste, um eine Rechnungskopie auszugeben.

#### **Break-in/out** (Pausenbeginn/Pausenende)

Verwenden Sie diese Taste, um die Start/Endzeit zu registrieren, wenn die Beschäftigten eine Pause einlegen.

#### Charge (Anschreibungs)

Verwenden Sie diese Taste, um einen Anschreibungsverkauf zu registrieren.

#### **Check endorsement (Scheck-Indossament)**

Verwenden Sie diese Taste, um eine Scheck-

Indossamentmeldung unter Verwendung des Quittungsdruckers auszudrucken.

#### **Check print (Rechnungsdruck)**

Verwenden Sie diese Taste, um die Tischrechnung auf dem Quittungsdrucker auszudrucken.

#### Clerk number (Verkäufernummer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Geheimnummer eines Verkäufers zuzuordnen.

#### Clerk transfer (Verkäuferwechsel)

Verwenden Sie diese Taste um offene Tische an einen anderen Verkäufer zu übertragen.

#### **Clock-in/out (Arbeitsbeginn/Arbeitsende)**

Verwenden Sie diese Taste, um die Zeit zu registrieren, zu der die Beschäftigten die Arbeit beginnen/beenden.

#### Coupon (Kupon)

Verwenden Sie diese Taste, um Kupons zu registrieren.

#### Coupon 2 (Kupon 2)

Verwenden Sie dieses Taste, um den nächsten zu registrierenden Posten als Kupon zu deklarieren.

#### Cube (Kubik)

Dieses Taste führt die gleiche Funktion wie die Quadrierungstaste aus. Bei Additionen hat diese Taste auch eine Kubik-Multiplikationsfunktion.

#### Currency exchange (Währungswechsel)

Verwenden Sie dieses Taste, um eine Fremdwährung in die Landeswährung umzuwandeln, und umgekehrt, indem Sie den voreingestellten Wechselkurs für die Taste verwenden. Das Ergebnis wird angezeigt.

Verwenden Sie dieses Taste, um die Landeswährungs-Zwischensumme oder die Verkaufsgut-Zwischensumme in den äquivalenten Betrag der Währung eines anderen Landes

Verwenden Sie dieses Taste für die Umwandlung einer Fremdwährung in den äquivalenten Betrag der Landeswährung.

#### **Declaration (Deklaration)**

Verwenden Sie diese Taste, um den Betrag in der Geldlade für die Gelddeklaration zu deklarieren

#### **Department (Warengruppe)**

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren einer Warengruppe.

#### **Department number (Warengruppennummer)**

Verwenden Sie diese Taste für die Eingabe von Warengruppennummer.

#### Deposit (Depot)

Verwenden Sie diese Taste zum Registrieren von Depots.

#### **Dutch account (Getrennte Rechnung)**

Verwenden Sie diese Taste, wenn die Gäste den Gesamtbetrag getrennt bezahlen.

#### **Eat-in (Lokalservice)**

Verwenden Sie diese Taste, um zu spezifizieren, wenn der Gast seine Bestellung in dem Restaurant isst. Drücken Sie diese Taste, bevor Sie die Transaktion abschließen.

### Electronic journal display (Display für elektronisches Journal)

Verwenden Sie diese Taste, um das abgespeicherte elektronische Journal anzuzeigen.

#### 1st unit price (Erster Einheitspreis)

Verwenden Sie diese Taste, um einen bestimmten Posten als den ersten Einheitspreis zu registrieren.

#### House Bon (Geschäftsbon)

Verwenden Sie diese Taste, um Posten für die Verwendung in dem Geschäft zu registrieren.

#### Loan (Darlehen)

Verwenden Sie diese Taste, um den Geldbetrag einzugeben, der für Geldwechsel eingebracht wurde.

#### List (Liste)

Verwenden Sie diese Taste, um die Menülisten anzuzeigen.

#### **List number (Listennummer)**

Verwenden Sie diese Taste, um eine Listennummer einzugeben.

#### **Ketten Bon (Kettenbon)**

Verwenden Sie dieses Taste, um Mengen für Multiplikationen einzugeben. Eine Multiplikation mit dieser Taste gibt einen einzelnen Bestellungsdruck aus.

#### Media change (Zahlungsmittelwechsel)

Verwenden Sie diese Taste, um das Zahlungsmittel der in der Schublade befindlichen Beträge zu wechseln.

#### Merchandise subtotal (Verkaufsartikel-Zwischensumme)

Verwenden Sie diese Taste, um die Zwischensumme ohne Umsatzsteuerbetrag und den vorhergehenden Saldo zu erhalten.

#### **New check (Neuer Tisch)**

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um eine neue Tischnummer einzugeben, wenn ein neuer Tisch unter dieser Nummer geöffnet werden soll.

#### No sale (Nichtverkauf)

Verwenden Sie diese Taste, um die Schublade zwischen den Transaktionen zu öffnen.

#### Non-add (Nichtaddier)

Verwenden Sie dieses Taste für das Ausdrucken von Referenznummern (persönliche Schecknummer, Kreditkartennummer usw.)

#### Normal receipt (Normaler Kassenbon)

Verwenden Sie diese Taste, um den Bestellstatus von "Bon" auf "Normal" zu ändern.

#### **OBR**

### (Optical Barcode Reader = Optisches Strichcode-Lesegerät)

Verwenden Sie diese Taste, um die optischen Strichcodes manuell einzugeben.

#### Old check (Alter Tisch)

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um die Nummer eines vorhandenen Tisches (vorher mittels Taste für neuen Tisch kreiert) einzugeben, dessen Einzelheiten in dem Tisch-Verfolgungsspeicher abgelegt sind. Vorhandene Tische werden erneut geöffnet, um weitere Registrierung oder den Abschluss ausführen zu können.

Verwenden Sie diese Taste, um die eingabepflichtigen Spezifikationen aufzuheben.

#### Open check (Offene Rechnungen)

Verwenden Sie diese Taste, um einen Bericht über alle offenen Tische/Rechnungen eines zugeordneten Verkäufers auszugeben.

#### **Operator number (Bedienernummer)**

Verwenden Sie diese Taste, um eine Verkäufernummer während des Verkäuferwechsels einzugeben.

#### Operator X/Z (Bediener X/Z)

Verwenden Sie diese Taste, um den individuellen X/Z-Bericht eines Verkäufers auszugeben.

#### PLU number (PLU-Nummer)

Verwenden Sie diese Taste, um eine PLU-Nummer einzugeben.

#### Plus

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren von Zuschlagsgebühren.

#### Pick up (Abholung)

Verwenden Sie diese Taste, um die Auszahlung eines Zahlungsmittels aus der Schublade zu registrieren.

#### Premium (Aufschlag)

Verwenden Sie diese Taste, um den voreingestellten Prozentsatz anzuwenden, oder geben Sie manuell den Prozentsatz ein, um den Aufschlagbetrag für den zuletzt registrierten Artikel oder die Zwischensumme zu erhalten.

#### Price (Preis)

Verwenden Sie diese Taste, um einen offenen PLU zu registrieren.

#### Price inquiry (Preisabfrage)

Verwenden Sie diese Taste, um den Preis und die Beschreibung für einen PLU abzufragen, ohne diesen zu registrieren.

#### Post entry (Nachträgliche Eingabe)

Verwenden Sie diese Taste, um einen reservierten Posten des Einstellmenüs anzugeben und diesen später als Festposten zu registrieren.

#### Quantity/for (Menge/für)

Diese Taste weist die gleichen Funktionen wie die Multiplikationstaste auf. Zusätzlich weist diese Taste auch eine Funktion für getrennten Preis auf.

#### Recall (Rückruf)

Verwenden Sie diese Taste für den Rückruf einer mittels Speichertaste übertragenen Tischnummer. Wenn Sie diese Taste drücken, erscheint die Tischnummer in der Reihenfolge der ältesten Aufzeichnung.

#### Reverse display (Umgekehrtes Display)

Verwenden Sie diese Taste, um die LCD-Farbe umzukehren.

#### Round repeat (Wiederholung)

Verwenden Sie diese Taste, um die gleichen Posten zu registrieren, die unmittelbar davor bestellt wurden.

#### Seat number (Sitznummer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Sitznummer einzugeben und auszudrucken.

#### 2nd unit price (Zweiter Einheitspreis)

Verwenden Sie diese Taste, um einen bestimmten Posten als zweiten Einheitspreis zu registrieren.

#### Separate check (Separater Tisch)

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um gewählte Posten von einem Tisch separat auf einen anderen Tisch zu übertragen.

#### Selective item subtotal (Zwischensumme für ausgewählte Posten)

Verwenden Sie diese Taste, um den Zwischensummenbetrag der ausgewählten Posten 1/2 zu berechnen.

#### Shift PLU (PLU-Umschaltung)

Verwenden Sie diese Taste, um eine PLU-Folientaste auf die nte (1 - 8) Ebene umzuschalten.

#### Slip feed/release (Quittungs-Vorschub/Freigabe)

Verwenden Sie diese Taste, um die in den Quittungsdrucker eingelegte Quittung vorzuschieben. Dies erfolgt durch Spezifizieren der Anzahl der Vorschubzeilen. Diese Taste wird auch verwendet, um den Quittungspapierhalter freizugeben, wenn keine Zahlen eingegeben werden.

#### Slip back feed/release (Quittungs-Rückschub/Freigabe)

Verwenden Sie diese Taste, um die in den Quittungsdrucker eingelegte Quittung zurückzuschieben. Dies erfolgt durch Spezifizieren der Anzahl der Rückschubzeilen. Diese Taste wird auch verwendet, um den Quittungspapierhalter freizugeben, wenn keine Zahlen eingegeben werden.

#### Slip print (Quittungsdruck)

Verwenden Sie diese Taste, um den Quittungsdruck auf dem Ouittungsdrucker auszuführen. Durch Drücken dieser Taste werden die Verkaufseinzelheiten ausgedruckt. Das tatsächliche Ausdrucken erfolgt nach Ausgabe des Kassenbons.

#### Square (Quadrieren)

Diese Taste weist die gleiche Funktion wie die Multiplikationstaste auf. Zusätzlich weist diese Taste auch eine Quadrierungs-Multiplikationsfunktion auf.

#### Stock inquiry (Abfrage des Lagerbestands)

Verwenden Sie diese Taste, um den gegenwärtigen Lagerbestand für einen PLU abzufragen, ohne diesen zu registrieren.

#### Store (Speicherung)

Verwenden Sie diese Taste für die Speicherung der Tischnummer der registrierten Posten. Wenn Sie diese Taste drücken, werden die registrierten Postendaten abgespeichert, worauf diese Daten an die jüngste Tischnummer übertragen werden.

#### **Subdepartment (Unterwarengruppe)**

Verwenden Sie diese Taste, um Posten für die Unterwarengruppe zu registrieren.

#### Subdepartment number (Unterwarengruppennummer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Nummer der Unterwarengruppe einzugeben.

#### **Substitution (Substitution)**

Verwenden Sie diese Taste, um einen Gruppen-PLU durch einen PLU zu ersetzen, der in dem Pulldown-Menü nicht voreingestellt ist.

#### Table number (Referenznummer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Referenznummern einzugeben.

#### **Takeout (Heimservice)**

Verwenden Sie dieses Taste, um zu spezifizieren, dass der Kunde die Posten nicht im Restaurant konsumiert, sondern nach Hause mitnimmt. Vor dem Abschluss einer Transaktion drücken Sie dieses Taste für einen steuerfreien Verkauf.

#### Tax exempt (Steuerfrei)

Verwenden Sie diese Taste, um einen steuerpflichtigen Betrag auf einen steuerfreien Betrag umzuwandeln.

#### Tax shift (Steuerumschaltung)

Verwenden Sie diese Taste, um die Steuertabelle zu aktivieren, die für den gleichen Steuerstatus für diese Taste programmiert

#### Taxable amount subtotal

#### (Steuerpflichtiger Zwischensummenbetrag)

Verwenden Sie diese Taste, um die Zwischensumme des steuerpflichtigen Betrags zu erhalten.

#### Text print (Textdruck)

Verwenden Sie diese Taste, um Zeichen für das Ausdrucken einzugeben.

#### Text recall (Textaufruf)

Verwenden Sie diese Taste, um voreingestellte Zeichen auszudrucken.

#### Tip (Trinkgeld)

Verwenden Sie diese Taste, um Trinkgelder zu registrieren.

#### Tray total (Kassensoll)

Verwenden Sie diese Taste, um den Gesamtbetrag für alle Transaktion von der letzten Registrierung bis zum Drücken dieser Taste oder für die Registrierungen zwischen den Betätigungen dieser Taste anzuzeigen.

#### Validation (Bestätigung)


Verwenden Sie diese Taste, um Posten- oder Transaktionsbeträge auf der Quittung zu bestätigen.

#### VAT (Mehrwertsteuer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Mehrwertsteuer separat auszudrucken.

## Ablesen der Druckausgaben

- Der Journalstreifen und die Kassenbons zeigen Aufzeichnungen aller Transaktionen und Operationen.
- Der auf dem Journalstreifen und den Kassenbons ausgedruckte Inhalt ist fast identisch.
- Die folgenden Posten können auf den Kassenbons und dem Journalstreifen ausgelassen werden.
  - Fortlaufende Nummer
  - Steuerstatus
  - Steuerbetrag
  - Postenzähler




Beispiel für Journalstreifen

In den in dieser Anleitung enthaltenen Bedienungsbeispielen zeigen die Druckbeispiele an, was auf der für Kassenbons verwendeten Papierrolle ausgedruckt wird. Sie stellen nicht die tatsächliche Größe dar. Die tatsächlichen Kassenbons weisen eine Breite von 58 mm auf. Alle Beispiele für Kassenbons und Journalstreifen stellen ausgedruckte Abbildungen dar.

## Verwendung Ihrer Registrierkasse

Nachfolgend sind die allgemeinen Vorgänge beschrieben, die Sie verwenden sollten, um die Registrierkasse optimal verwenden zu können.


#### VOR den Geschäftsstunden ...




- Achten Sie darauf, dass die Registrierkasse Seite 11 richtig angeschlossen ist.
- Achten Sie darauf, dass ausreichend Papierstreifen Seiten 12, 13 auf der Papierrolle vorhanden ist.
- Lesen Sie die finanziellen Summen aus, um sicherzustellen, dass alle Null sind. Seite 87
- Überprüfen Sie das Datum und die Zeit. Seite 29

### WÄHREND der Geschäftsstunden ...

- Seite 30 Registrieren Sie die Transaktionen.
- Lesen Sie periodisch die Summen. Seite 86



#### NACH den Geschäftsstunden ...



- Stellen Sie die täglichen Summenregister zurück. Seite 46
- Entfernen Sie den Journalstreifen.
- Seite 103
- Leeren Sie die Geldlade und lassen Sie diese geöffnet. Seite 19
- Bringen Sie das Bargeld und den Journalstreifen in das Büro.

## Grundlegende Operationen und Einstellungen

#### Zuordnung eines Verkäufers



In Deutschland können Sie die Verkäufer anmelden, indem Sie den Empfänger mit einem Dallas-Schlüssel berühren oder die nummer des Verkäufers eingeben.

In anderen Gebieten können Sie die Verkäufer unter Verwendung der Verkäufertasten oder Geheimnummern der Verkäufer zuordnen.

Die für das Zuordnen der Verkäufer verwendete Methode hängt von der Programmierung Ihrer Registrierkasse ab.

#### Verkäufertaste

Sie können den Verkäufer oder Kassierer anmelden, indem Sie die vier ("CLK1" bis "CLK4") Tasten unter dem Display verwenden.

#### Dallas-Schlüssel

Sie können den Verkäufer oder Kassierer anmelden, indem Sie den Empfänger mit einem Dallas-Schlüssel berühren.

#### Taste für nummer des Verkäufers

Die [CLK5]-Taste ist als die Taste für die Geheimnummer des Verkäufers zugeordnet.

Anmeldung von Verkäuf	ern	BEDIENUNG		
	Verkäufertaste	Verkäufergeheimnummer	Dallas-Schlüssel	
Anmelden von Verkäufer 1:	CLK1	* <b>1</b> CLK5 mit I	Dallas-Schlüssel 1 berühren	
Anmelden von Verkäufer 2:	CLK2	* <b>2</b> CLK5 mit I	Dallas-Schlüssel 2 berühren	
		· :	· ·	
Anmelden von Verkäufer 6:		* <b>6</b> CLK5 mit I	Dallas-Schlüssel 6 berühren	
		Geheimnummer des Verkäufers (1 ~ 6 ist als Vorgabe eingestellt.)		

<sup>\*</sup> Falls Sie die Geheimnummer des Verkäufers nicht am Display anzeigen möchten, drücken Sie die [aks]-Taste, bevor Sie die Nummer eingeben.

#### Abmeldung von Verkäufern

#### **BEDIENUNG**

Abmelden des Verkäufers:



• Der aktuelle Verkäufer wird auch abgemeldet, wenn Sie die Registrierkasse ausschalten oder eine Transaktion abschließen.

#### Wichtig!

- Ein Verkäufer kann sich nicht anmelden, wenn sich nicht zuerst der andere Verkäufer abgemeldet hat.
- Der angemeldete Verkäufer wird auf dem Kassenbon/Journalstreifen ausgewiesen.

#### **Anzeige von Zeit und Datum**



Sie können die Zeit oder das Datum am Display der Registrierkasse anzeigen, wenn keine Registrierung ausgeführt wird.

#### Anzeigen und Löschen des Datums und der Zeit

## **BEDIENUNG DISPLAY** Χ Datum/Zeit erscheint am Display 10-10-02 12:34. 0.00 С

Löscht die Datums/Zeitanzeige

### Vorbereitung von Münzen für das Wechselgeld



Sie können den folgenden Vorgang verwenden, um die Schublade zu öffnen, ohne einen Artikel zu registrieren. Diese Operation muss außerhalb eines Verkaufs getätigt werden. (Sie können die RC -Taste an Stelle der F/Ns -Taste verwenden. Siehe Seite 42.)

#### Öffnen der Schublade ohne Verkauf

BEDIENUNG	KASSENBON
# <sub>NS</sub>	Kassenbon wird nicht ausgegeben.

## Vorbereitung und Verwendung der PLU-Folientasten


#### Registrieren von PLU-Folientasten




Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die PLU-Folientasten in verschiedenen Arten von Registrierungen verwenden können.

#### Einzelpostenverkauf


#### **Beispiel 1**



#### Beispiel 2 (Registrieren der Zwischensumme und Berechnung des Wechselgeldes)



#### Wiederholung, Menüumschaltung




#### Multiplikation

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

	Einheitspreis	\$1,00
Posten	Stückzahl	12
	PLU- Folientaste	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00







#### Programmierung der PLU-Folientasten

#### Programmierungsvorgang für PLU-Folientasten-Einheitspreis

- Schritt 1. Drücken Sie die <PGM MODE>-Taste, um auf "PGM-1" zu schalten, und drücken Sie danach die YES -Taste.
- Wählen Sie "1.PLU", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.




Anzeige in Schritt 1




Anzeige in Schritt 2

- Wählen Sie den zu programmierenden PLU-Datensatz, indem Sie die PLU-Folientaste direkt drücken, die PLU-Datensatznummer eingeben und die VES -Taste drücken, oder den PLU-Zufallscode eingeben und die [PLU]-Taste drücken.
- Schritt 4. Geben Sie den geeigneten Einheitspreis ein, und drücken Sie die | YES | -Taste.



Anzeige in Schritt 3





Anzeige in Schritt 4

- Schritt 5. Wiederholen Sie den Schritt 4, wenn Sie den nächsten Datensatz programmieren möchten. Drücken Sie die [SKIP]-Taste, und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, wenn Sie einen anderen Datensatz programmieren möchten.
- Schritt 6. Drücken Sie wiederholt die | SKP | -Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

#### Programmierungsvorgang für PLU-Folientasten-Warengruppenverknüpfung/ Steuerstatus/Listenkapazität

- Schritt 1. Drücken Sie drei Mal die <PGM MODE>-Taste, um auf "PGM-3" zu schalten.
- Wählen Sie "3. Key Feature", und drücken Sie die VES-Taste; wählen Sie danach "1. PLU", und drücken Sie Schritt 2. die YES - Taste.





Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie den zu programmierenden PLU-Datensatz, indem Sie die PLU-Folientaste direkt drücken, die PLU-Datensatznummer eingeben und die YES -Taste drücken, oder den Datensatznummer/ PLU-Zufallscode eingeben und die [PLU]-Taste drücken.
- Schritt 4. Programmierung der Warengruppenverknüpfung:

Wählen Sie "Dept Link", drücken Sie die [YES]-Taste, wählen Sie die entsprechende zu verknüpfende Warengruppe, und drücken Sie die [YES]-Taste.

Programmierung des Steuerstatus:


Wählen Sie die Zeile "Taxable status", und drücken Sie die [YES]-Taste, um den entsprechenden Steuerstatus zu wählen.


Programmierung eines offenen PLU:

Wählen Sie die Zeile "Open PLU", und drücken Sie danach die [YES]-Taste (offener PLU) oder die [NO]-Taste (normaler PLU).

Programmierung der Listenkapazität:


Wählen Sie die Zeile "High Amount Limit" (drücken Sie die [POWE] - Taste drei Mal), geben Sie den Betrag ein, und drücken Sie die [YES]-Taste.







Anzeige in Schritt 3

Anzeige in Schritt 4-1







Anzeige in Schritt 4-2

Anzeige in Schritt 4-3

Anzeige in Schritt 4-4

- Schritt 5. Drücken Sie die | Schritt 5. Drücken Sie die | Schritte 3 und 4, wenn Sie einen anderen Datensatz programmieren möchten.
- Schritt 6. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

### Registrieren PLU-Folientasten durch Programmieren der Daten




#### **Voreingestellter Preis**

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

	Einheitspreis	(\$1,00) voreingestellt
Posten	Stückzahl	1
	PLU- Folientasten	2
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$1,00




#### **Voreingestellter Steuerstatus**

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

	Einheitspreis	(\$2,00) voreingestellt	5 x	REG C01
Dastan 1	Stückzahl	5	3	5 PLU0
Posten 1	PLU- Folientasten	3	4	1 PLUO TA1
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt	SUB	TX1 TA2
	Einheitspreis	(\$2,00) voreingestellt	2 0 00 CA/AMT TEND	TX2 TL CASH
Posten 2	Stückzahl	1		CG
Postell 2	PLU- Folientasten	4	1	
	Steuerpflichtig	(2) voreingestellt		
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00		



#### Begrenzung des Höchstbetrags

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

	Einheitspreis	\$1,05
Item	Stückzahl	1
nem	PLU- Folientasten	3
	Maximalbetrag	(\$10,00) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$2,00



REG	03-04-200	3 09:40
C01	MC #01	000009
1 PLUO TL CASH CG		·1.05 - <b>1.05</b> ·2.00 ·0.95

<sup>\*</sup> Vor dieser Registrierung ist das Programmieren der Steuertabelle erforderlich.

## Grundlegende Operationen und Einstellungen

#### Voreingestellter Preis (durch PLU -Taste)

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

	Einheitspreis	(\$1,00) voreingestellt
Posten	Stückzahl	1
	PLU	50
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$1,00



REG	03-04-2003	09:45
C01	MC #01	000010
1 PLU0050 TL CASH	-	


### Registrierung eines offenen PLU

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

Posten 1	Einheitspreis	\$2,00
	Stückzahl	10
	PLU	32
	Einheitspreis	(\$1,00) voreingestellt
Posten 2	Stückzahl	1
	PLU	33
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$21,00





Direktes Drücken der PRICE - Taste ruft den voreingestellten Einheitspreis auf.









## **Vorbereitung und Verwendung von Diskonts/Abschlags**


Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Diskonts/Abschlags vorbereiten und registrieren können.

### Programmierung des Diskontsatzes und des Abschlagbetrags

- Schritt 1. Drücken Sie die <PGM MODE>-Taste, um auf "PGM-1" zu schalten, und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 2. Wählen Sie "8.AMT / Rate to key", und drücken Sie danach die YES -Taste.









Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Diskontsatz: Geben Sie den Diskontsatz ein, und drücken Sie danach die [%-]-Taste. Abschlagbetrag: Geben Sie den Abschlagbetrag ein, und drücken Sie danach die | - | -Taste.



Anzeige in Schritt 3-1



Anzeige in Schritt 3-2

Schritt 4. Drücken Sie wiederholt die [SCI] - Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

## Grundlegende Operationen und Einstellungen

### Registrieren von Diskonts

Betriebsmodus

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die [%-]-Taste in verschiedenen Arten von Registrierungen verwenden können.

#### Diskont für Artikel und Zwischensummen

## **BEDIENUNG**

KASSENBO	ľ	١
----------	---	---

	Einheitspreis	\$5,00
Posten 1	PLU- Folientaste	1
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
	Einheitspreis	(\$10,00) vorengestellt
Posten 2	PLU- Folientaste	2
	Steuerpflichtig	(2) voreingestellt
Diskont	Satz	(5%) voreingestellt
Diskont auf Zwischen-	Satz	3,5%
summe	Steuerpflichtig	Steuerfrei
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$15,00



REG C01	03-04-2003 MC #01	10:15 000016
–	U0001 T1 U0002 T2	·5.00 ·16.00
%- ST 3.	T2	-0.50 ·14.50
%- TA	1	-0.51 ·5.00 ·0.20
TA: TX:	2 2	·9.50 ·0.48
CA: CG	SH	· 15.00 · 0.33

Sie können den Diskontsatz manuell mit bis zu 4 Stellen (0.01% bis 99.99%) eingeben.

#### 

- Wenn Sie eine Diskontoperation an dem zuletzt registrierten Posten durchführen, wird die Steuerberechnung für den Diskontbetrag in Übereinstimmung mit dem für diesen Posten programmierten Steuerstatus ausgeführt.
- Wenn Sie eine Diskontoperation an einer Zwischensumme ausführen, wird die Steuerberechnung für die Zwischensumme in Übereinstimmung mit dem für die \( \begin{align\*} \pi \rightarrow \righta

## Registrierung von Abschlägen



Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die — - Taste in verschiedenen Arten der Registrierung verwenden können.

### Abschläge für Artikel

### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**

Posten 1	Einheitspreis	\$5,00
	PLU- Folientaste	1
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
Abschlag	Betrag	\$0,25
Posten 2	Einheitspreis	(\$6,00) voringestellt
	PLU- Folientaste	2
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
Abschlag	Betrag	(\$0,50) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$11,00

5 00 <sub>1</sub>
2 5 -
Reduziert den zuletzt registrierten Betrag um den eingegebenen Wert.
2
_
SUB TOTAL
1 1 00 CA/AMT TEND

REG	03-04-2	2003 1	0:20
C01	MC #01		000017
1 PLU00 - 1 PLU00 - TA1 TX1 TL CASH CG		T1 T1 T1 T1	·5.00 -0.25 ·6.00 -0.50 ·10.25 ·0.41 <b>D.66</b> ·11.00 ·0.34

- Sie können manuellen einen Abschlagswert mit bis zu 7 Stellen eingeben.
- Falls Sie den Abschlagsbetrag von einem Warengruppen- oder PLU-Summenregister subtrahieren möchten, programmieren Sie "Netto-Summierung".

### Abschlag für Zwischensumme

### **BEDIENUNG**

Posten 1	Einheitspreis	\$3,00
	PLU- Folientaste	1
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
Posten 2	Einheitspreis	\$4,00
	PLU- Folientaste	2
	Steuerpflichtig	(2) voreingestellt
Abschlag auf	Betrag	\$0,75
Zwischen- summe	Steuerpflichtig	(No) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$7,00



REG	03-04-2	003	10:25
C01	MC #01		000018
1 PLU00 1 PLU00 - TA1 TX1 TA2 TX2 TL CASH CG		T1 T2	·3.00 4.00 -0.75 ·3.00 ·0.12 ·4.00 ·0.20 6.57 ·7.00 ·0.43

## Registrieren von Kredit- und Scheckzahlungen

REG

Betriebsmodus

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Kredit- und Scheckzahlungen registriert werden können.

### **Scheck**

### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**

Posten	Einheitspreis	\$11,00
	PLU- Folientaste	1
Zahlungs- mittel	Scheck	\$20,00





REG	03-04-2003	10:30
C01	MC #01	000019
1 PLU000 TL CHECK CG	•	

### **Kredit**

### **BEDIENUNG**


### **KASSENBON**

Posten	Einheitspreis	\$15,00
1 OSICII	PLU- Folientaste	1
Referenz	Nummer	1234
Zahlungs- mittel	Kredit 1	\$15,00



1 5 00

1



## Gemischte Bezahlung (Bargeld, Kredit, Scheck)

### **BEDIENUNG**

Einheitspreis	\$55,00
PLU- Folientaste	1
Scheck	\$30,00
Bargeld	\$5,00
Kredit 1	\$20,00
	PLU-Folientaste Scheck Bargeld



	03-04-2003 MC #01	10:40 000021
1 PLU0001 TL CHECK CASH CREDIT	- 5	·55.00 •55.00 ·30.00 ·5.00 ·20.00

## Registrierung sowohl von Euro als auch der Landeswährung

REG

Betriebsmodus

Die folgenden Beispiele zeigen die grundlegende Operation, die Sie für die Währungsumwandlung verwenden müssen.

### Fall A

#### **BEDIENUNG DISPLAY**

Hauptwährung	Landeswährung
Zahlungsmittel	Euro
Umbandlung	Landeswährung
Wechselkurs	1 Euro = 0,5 FFr



PD □ Drücken Sie die P□ -Taste, welche den Zwischensummenbetrag unter Verwendung des voreingestellten Wechselkurses in die Nebenwährung umwandelt. Und die Zwischensumme in der Nebenwährung wird am Display angezeigt.

5 00 CA/AMT ☐ Drücken Sie die [A/AMT] - Taste, wenn Sie als Zahlungsmittel die Nebenwährung eingeben. Das Wechselgeld wird in der programmierten Währung angezeigt.



#### **KASSENBON**

REG 03-04-2003 10:45 000022 C01 MC #01 1 PLU0001 .6.00 -6.00 TL EUR12.00 EUR15.00 CASH .7.50 .1.50 EUR3.00

### Fall B

### **BEDIENUNG**

Hauptwährung	Euro
Zahlungsmittel	Landeswährung
Umbandlung	Landeswährung
Wechselkurs	1 Euro = 0,5 FFr

1 2 00

PD □ Drücken Sie die PD -Taste, welche den Zwischensummenbetrag unter Verwendung des voreingestellten Wechselkurses in die Nebenwährung umwandelt. Und die Zwischensumme in der Nebenwährung wird am Display angezeigt.

6 00 CA/AMT Drücken Sie die [CA/AMT] - Taste, um die Transaktion abzuschließen. Das Wechselgeld wird in der programmierten Währung angezeigt.

### **DISPLAY**



10:50 000024
EUR12.00 2.00 6.00
EUDO 00
EURO.00

## Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im REG-Modus

**REG** 

Betriebsmodus

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die RF - Taste in dem REG-Modus verwenden können, um von Kunden zurückgegebene Artikel zu registrieren.

### **BEDIENUNG**

Posten 1	Einheitspreis	\$2,35
1 OSICH 1	PLU- Folientaste	1
Posten 2	Einheitspreis	\$2,00
1 Osten 2	PLU- Folientaste	2
Posten 3	Einheitspreis	(\$1,20) voreingestellt
1 Osten 3	PLU- Folientaste	3
Zurück- gegebener	Einheitspreis	\$2,35
Posten 1	PLU- Folientaste	1
Zurück- gegebener	Einheitspreis	(\$1,20) voreingestellt
Posten 3	PLU- Folientaste	3
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$2,00



REG	03-04-2003	11:00
C01	MC #01	000025
1 PLU000 1 PLU000 1 PLU000 RF 1 PLU000 RF 1 PLU000 TL CASH	2 3	-2.35 -2.00 -1.20 -2.35 -1.20 -2.00

## Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im REF-Modus)

**REF** Betriebsmodus Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie den REF-Modus verwenden können, um von den Kunden zurückgegebene Artikel zu registrieren.

Drücken Sie zuerst wiederholt die <REG MODE>-Taste, um den REF-Modus einzuschalten.

## Normale Rückzahlung

#### Zurück-Einheitspreis \$1,50 gegebener Posten 1 Stückzahl 2 Zurück-PLU 2 (\$1,20)gegebener Posten 2 Stückzahl 6

Bargeld

### **BEDIENUNG**

1 5 0 1
1
6 x
3
CA/AMT TEND

### **KASSENBON**

RF C01	03-04-2003 MC #01	11:05 000026
1 PLU000 1 PLU000 6 PLU0003 TL CASH	1 3	·1.50 ·1.50 ·7.20 ·10.20

-Symbol für

REF-Modus


## Abschlag bei Rückzahlungsbetrag

\$10,20

### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**

Zurück- gegebener Posten 1	Einheitspreis	\$4,00
	Stückzahl	1
Abschlag	Betrag	\$0,15
Zurück-	Einheitspreis	(\$1,20) vorengestellt
gegebener Posten 2	Stückzahl	1
Diskont	Satz	(5%) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,20



RF C01	03-04-2003 MC #01	11:10 000027
1 PLU0003 - 1 PLU0003	T1	·4.00 -0.15 ·1.20
5% %- TA1 TX1 TA2 TX2 TL CASH	T2 -	-0.06 3.85 0.15 1.14 0.06 5.20

### Wichtig!

Zahlungs-

mittel

• Um fehlerhafte Registrierung in dem REF-Modus zu vermeiden, stellen Sie den Betriebsmodus sofort auf seine frühere Position zurück.

## Registrieren von Einzahlungen

**REG** 

Betriebsmodus

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Einzahlungen registrieren können. Diese Registrierung muss außerhalb eines Verkaufs ausgeführt werden.

### **BEDIENUNG**

#### KASSENBON

\$700,00 Eingezahlter Betrag



Betrag mit bis zu 8 Stellen

REG 03-04-2003 11:15 C01 MC #01 000028 .700.00 RC

## Registrieren von Auszahlungen

**REG** 

Betriebsmodus

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen aus der Registrierkasse ausgezahlten Betrag registrieren können. Diese Registrierung muss außerhalb eines Verkaufs ausgeführt werden.

### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**

Ausgezahlter Betrag \$1,50

Betrag mit bis zu 8 Stellen

03-04-2003 11:20 REG C01 MC #01 000029 .1.50

## Berichtigungen bei der Registrierung


REG

Betriebsmodus

Es gibt vier Verfahren, wie Sie Berichtigungen bei der Registrierung ausführen können.

- Berichtigen eines Postens, den Sie eingegeben, aber noch nicht registriert haben.
- Berichtigen des Postens, den Sie zuletzt eingegeben und bereits registriert haben.
- Berichtigen des Postens, den Sie bereits vorher für die Transaktion registriert
- Stornieren aller Posten in einer Transaktion.


### Berichtigung eines eingegebenen, aber noch nicht registrierten Artikels **BEDIENUNG KASSENBON**



### Berichtigung eines eingegebenen und registrierten Artikels **BEDIENUNG KASSENBON**


03-04-2003 11:45 C01 MC #01 000034 2 00 1 PLU0001 .1.00 1 PLU0002 .2.00 2 1 PLU0002 .2.00 Löschen VOID -2.00 VOID 1 PLU0002 +1.20VOID -1.20 2 PLU PLU0005 .1.50 PLU0015 .6.00 VOID Berichtigung der PLU-Nummer VOID -6.00 1 PLU0015  $\cdot 10.00$ 5 PLU 8 PLU0004  $\cdot 32.00$ VOID -32.00 6 PLU0004 1 5 PLU .24.00 ST  $\cdot 38.50$ 50% 6 00 PRICE -19.25 VOID 19.25 VOID Berichtigung des Einheitspreises ST .38.50 eines offenen PLU 5% PLU %--1.93RF 0 00 PRICE 1 PLU0002 -2.00 VOID .2.00 RF 8 X 1 PLU0002 -2.20 TL 34.37 4 00 4 CASH .20.00 VOID -20,00 VOID Berichtigung der Stückzahl CASH ·15.00 CREDIT  $\cdot 19.37$ 6 X 4 00 \* Diese Posten werden nur auf dem SUB TOTAL Journalstreifen ausgedruckt. **5 | 0** | %-VOID Berichtigung des Diskonts SUB TOTAL %-2 00 2 Berichtigung eines VOID zurückgegebenen Postens 2 SUB 0 1 00 VOID CA/AMT TEND 5 00 CR1

### Berichtigen des vorher für diesen Kassenbon registrierten Postens **BEDIENUNG KASSENBON**



### Stornieren aller Artikel einer Transaktion

SEDIENIINIA	I/A COENIDON
BEDIENUNG	KASSENBON



Sie müssen die  $\fbox{{\tt YES}}$ -Taste drücken, um die Transaktion zu stornieren.

## Registrieren eines Nichtverkaufs

**REG** Betriebsmodus

Sie können den folgenden Vorgang verwenden, um die Schublade zu öffnen, ohne einen Verkauf zu registrieren. Diese Operation muss außerhalb eines Verkaufs ausgeführt werden.

#### **BEDIENUNG KASSENBON**




Kassenbon wird nicht ausgegeben.

# Ausdrucken des täglichen Verkaufsrückstellberichts


Dieser Bericht zeigt die täglichen Verkaufssummen.

### Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie die <X/Z MODE>-Taste, um auf "X/Z Report" zu schalten.
- Schritt 2. Wählen Sie "4.Daily Z", und drücken Sie danach die YES]-Taste.










Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "1.Batch", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 4. Wählen Sie "1.Batch(1)", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.








Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

### **Druckausgabe**



Nullsummen für Warengruppen/Funktionen/Verkäufer werden über das Programm nicht ausgedruckt.

<sup>\*2</sup> Diese Posten können über das Programm ausgelassen werden.

Dieses Kapitel beschreibt weiterführende Operationen, die Sie in Abhängigkeit von Ihrem Verkaufsumfeld verwenden können.

## Ausgabe eines Kassenbons nach Transaktionsabschluss

Mit dieser Funktion können Sie einen Kassenbon nach dem Transaktionsabschluss ausgeben. Achten Sie darauf, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen.

- Der Kassenbon-Ausgabestatus muss ausgeschaltet (OFF) sein.
- Die Transaktion muss in dem Modus REG, REF oder REG- unter Verwendung der <CASH>-, <CHARGE>-, <CREDIT>- oder <CHECK>-Taste abgeschlossen worden sein.

### Beispiel für den Kassenbon

#### **BEDIENUNG**

Posten 1	Folientaste 1	\$10,00
1 OSICII 1	Stüekzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$20,00
1 OSICH 2	Stüekzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$30,00



Kassenbon wird nicht ausgegeben.

Einen Verkäufer anmelden (wenn erforderlich).



Kassenbon nach Transaktionsabschluss wird ausgegeben.

### **KASSENBON**

REG	03-04	1-2003	13:00
C01	MC #0	)1	001050
1 PLU 1 PLU TL CAS CG	0002	- 8	

### Wichtig!

 Nach der Initialisierung kann die Registrierkasse nur einen Kassenbon nach Transaktionsabschluss pro Transaktion ausgeben.

### Hinweis

• Diese Taste wird während der Tisch-Verfolgungsoperation als "GUEST RECEIPT"-Taste verwendet.

## Eingeben der Kundenzahl

### **Beispiel 1**

### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**


Kunden	Anzahl	2
Posten 1	Folientaste 1	\$15,00
1 OSICII I	Stüekzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$5,00
1 OSICH 2	Stüekzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00

2 COVERS
1 5 00 1
<b>5</b> 00 2
SUB TOTAL
2 0 00 CA/AMT TEND

REG C01		-04-2003 #01	13:10 001051 2CT
–	U0001 U0002 SH	- 2	·15.00 ·5.00 ·20.00 ·0.00

### **Beispiel 2**

Sie können nur die folgende Operation verwenden, um die Kundenzahl nochmals einzugeben, wenn die [COMERS]-Taste (Kundenzahltaste) für die nochmalige Eingabe programmiert ist. Wenn das Programm eine nochmalige Eingabe der Anzahl der Kunden verbietet, kommt es durch diese Operation zu einem Fehler.



Sie können die Anzahl der Kunden unmittelbar nach der anfänglichen Eingabe oder während der späteren Registrierung nochmals eingeben.

### **Beispiel 3**

Sie können die folgende Operation verwenden, um Kunden zu eine ursprünglich eingegebenen Kundenzahl zu addieren (wenn eine Addition zu der Kundenzahl gestattet ist).

BEDIENUNG	KASSE	NBON
3 COVERS 1 5 00 1 5 00 2 2 COVERS SUB TOTAL	REG 03-04 C01 MC #0 1 PLU0001 1 PLU0002 TL CASH CG	4-2003 13:20 01 001055 5CT •15.00 •5.00 •20.00 •0.00
2 0 00 CA/AMT		

### **Hinweis**

• Nach der Initialisierung druckt die Registrierkasse die Kundenzahl nicht auf den Kassenbons aus.

## Verkäufer-Unterbrechungsfunktion

Es gibt zwei Arten der Verkäufer-Unterbrechungsfunktion, wie sie nachfolgend in Vorgang 1 und Vorgang 2 dargestellt sind.

- In Vorgang 1 besitzt jeder Verkäufer einen eigenen Verkäufer-Unterbrechungspuffer, sodass die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion jeden individuellen Verkäufer in die Lage versetzt, eine unabhängige Registrierungsoperation auszuführen. In diesem Fall ist jeder Verkäufer individuell mit einem eigenen Verkäufer-Unterbrechungspuffer verknüpft.
- In Vorgang 2 verwenden mehrere Verkäufer den gleichen Verkäufer-Unterbrechungspuffer, sodass eine einzelne Verkäufer-Unterbrechungsoperation (Wechsel des Verkäufers während der Registrierung) auch während der Registrierung ausgeführt werden kann. In diesem Fall sind mehrerer Verkäufer mit einem einzigen Verkäufer-Unterbrechungspuffer verknüpft. In diesem Vorgang ist das Programm "Öffnen einer einem anderen Verkäufer zugeordneten Tischnummer durch den Verkäufer gestattet" erforderlich.

Achten Sie auf die folgenden wichtigen Punkte, welche die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion betreffen.

- Die Registrierkasse muss so programmiert sein, dass sie die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion gestattet.
- In den REG, REF und REG--Modi können die Verkäufer gewechselt werden, während die Transaktion ausgeführt wird, sodass mehrere Verkäufer gleichzeitig Registrierungen im gleichen Modus unter Verwendung einer Registrierkasse ausführen können. Falls zum Beispiel der Verkäufer 1 während der Registrierung einer Transaktion unterbrochen wird, kann der Verkäufer 2 die gleiche Maschine verwenden, um eine unterschiedliche Transaktion zu registrieren. Danach kann der Verkäufer 1 ab dem Punkt der Unterbrechung mit der ursprünglichen Registrierung fortsetzen.

### Vorgang 1

Verkäufer 1	Anmelden	<new balance="">*</new>	Anmelden	<cash></cash>	Anmeldei	n <receipt></receipt>
		strierung A	Absch	luss A	Kassenbo	on A nach Abschluss
Verkäufer 2			<new balance="">*</new>	Anmelden	<cash></cash>	
			Registrierung B	Absch	luss B	
					*	Kann weggelassen werden

### Vorgang 2

Vorköufor 1	Anmelden	<new balance="">*</new>	Anmelden <cash></cash>
Verkäufer 1	•	strierung A	Abschluss A + B
		Anmelden	<new balance="">*</new>
Verkäufer 2		·	Registrierung B

### **Hinweise**

- Eine Stornierung kann während der Registrierung von jedem der Verkäufer ausgeführt werden. Wenn sich Verkäufer 1 wieder anmeldet (nachdem er durch den Verkäufer 2 unterbrochen wurde), werden durch die Stornierungsoperation nur die nach dem Wiederanmelden registrierten Posten (nur dieser Kassenbon) oder vom Beginn der Transaktion storniert. Dies kann über das Tastenprogramm gewählt werden.
- Eine <NB>-Taste muss programmiert sein, um die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion verwenden zu können.

<sup>\*</sup> Kann weggelassen werden

## Quittungsdruck

Um den Stapeldruck auf dem Quittungsdrucker auszuführen, müssen Sie zuerst den Quittungsdrucker (SP-1300: Option) anschließen und die Speicherzuordnungsoperation (siehe Programmierungsmodus 5 in der Programmierungsanleitung) verwenden, um Pufferspeicher für die Registrierung zu reservieren. Die Kapazität des Registrierungspufferspeichers wird von der Anzahl der Datensätze des durch die Speicherzuordnungsoperation reservierten Registrierungspufferspeichers bestimmt.

Es gibt zwei Wege für das Ausdrucken von Quittungen:

- 1. Ausdrucken aller bis zum Ausdrucken der letzten Quittung registrierten Posten.
- 2. Ausdrucken nur der zusätzlichen Posten, die bis zur Ausgabe des letzen Kassenbons registriert wurden (z.B. Anschreibsystem). Falls Sie "Option 2" wählen, programmieren Sie auch "Automatisches Finden der Zeile".

### **Drucken von Quittungen**

Die Registrierkasse kann an den optionalen Quittungsdrucker SP-1300 angeschlossen werden, der sich durch eine automatische Vorschubfunktion und eine automatische Rückschubfunktion auszeichnet.

#### Automatische Vorschubfunktion

Diese Funktion ermöglicht ein Programmieren der Anzahl an Vorschubzeilen, die an der normalen Startposition für das Drucken eingefügt werden sollen, bevor mit dem Drucken begonnen wird. Auch wenn der Zeilenvorschub für diese Funktion programmiert ist, werden diese für den Bestätigungsdruck, den Scheck-Indossamentdruck und den mittels Quittungsdrucker ausgeführten Scheckdruck nicht ausgeführt.

### Automatische Rückschubfunktion

Diese Funktion führt den automatischen Rückschub nach dem Quittungsdruck, Bestätigungsdruck und Indossamentdruck auf dem Quittungsdrucker aus. Das Quittungspapier wird freigegeben, sobald die Rückschuboperation beendet ist.

### • Manuelle Vorschubfunktion

Sie können die <SLIP FEED/RELEASE>-Taste (Quittungsvorschub/Freigabetaste: der Tastatur der Registrierkasse unter Verwendung des Programmiermodus 4 zugeordnet) für den manuellen Vorschub des Quittungspapiers verwenden. Sie können den manuellen Vorschub ausführen, indem Sie einen Wert für die Anzahl der Zeilen (bis zu zwei Stellen im Bereich von 1 bis 99) eingeben und danach die <SLIP FEED/RELEASE>-Taste drücken.


### • Manuelle Rückschubfunktion

Die <SLIP BACK FEED/RELEASE>-Taste (Quittungsrückschub/Freigabetaste: der Tastatur der Registrierkasse unter Verwendung des Programmiermodus 4 zugeordnet) kann für den manuellen Rückschub des Quittungspapiers verwendet werden. Sie können den manuellen Rückschub ausführen, indem Sie einen Wert für die Anzahl der Zeilen (bis zu zwei Stellen im Bereich von 1 bis 99) eingeben und danach die <SLIP BACK FEED/RELEASE>-Taste drücken.

Sie können die Quittung ausdrucken, indem Sie den automatischen oder manuellen Stapeldruck verwenden. Der Quittungsdruck kann nur in den REG, REF und REG—Modi ausgeführt werden.


Falls Sie eine Registrierung abschließen, ohne ein Quittungspapier in den Quittungsdrucker einzugeben, wenn die Registrierkasse als "Pflicht für automatischen Quittungsstapeldruck" programmiert ist, kommt es zu einem Fehler.

### **Automatischer Stapeldruck 1**



G

### Automatischer Stapeldruck 2



### Maximale Anzahl der Quittungszeilen

Sie können die maximale Anzahl an Zeilen programmieren, die auf einer Quittung ausgedruckt werden können. Sobald Sie dies ausgeführt haben, kommt es zu einen Fehler, wenn eine Überschreitung des voreingestellten Maximums versucht wird. Falls es zu einem solchen Fehler kommt, wechseln Sie das Quittungpapier aus und drücken Sie die <SLIP PRINT>-Taste, um mit dem Drucken neu zu beginnen.

## Tisch-Verfolgungssystem

### **Tisch-Verfolgungssystem**

Mit dem Tisch-Verfolgungssystem werden der Betrag, die Tischnummer, die Anzahl der Zeilen des Quittungsdruckers, die Maschinennummer, Datum/Zeit und detaillierte Daten der Registrierung in zwei Dateien (Tisch-Verfolgungsindex-Datei und Tisch-Verfolgungsdetail-Datei) abgespeichert.

- Die Tisch-Verfolgungsindex-Datei und Tisch-Verfolgungsdetail-Datei werden durch die folgenden Vorgänge
- 1. Tischnummermethode: Die gleiche Tischnummer wird nicht während des täglichen Betriebs verwendet. Der Tisch wird gelöscht, nachdem Abschlussdaten auf einer Quittung oder einem Gäste-Kassenbon ausgedruckt wurden; oder der Tisch wird auch gelöscht, wenn eine Operation für einen neuen oder alten Tisch auf der Registrierkasse ausgeführt wird, welche die Transaktion abgeschlossen hat.
- 2. Referenznummermethode: Die gleiche Tischnummer wird während des täglichen Betriebs verwendet. Der Tisch wird gelöscht, nachdem die Abschlussdaten auf einer Quittung oder einem Gäste-Kassenbon ausgedruckt wurden; der Tisch wird auch gelöscht, wenn die gleiche abgeschlossene Tischnummer in einer Operation für einen neuen Tisch zugeordnet wird.

Sie können eine dieser Optionen durch die Programmierung wählen.

- Funktion für automatischen neuen Saldo Die Registrierkasse kann so programmiert werden, dass eine automatische <NEW BALANCE>-Operation ausgeführt wird, um einen offenen Tisch vorübergehend abzuschließen, wenn ein Verkäufer bei geöffnetem Tisch abgemeldet (mittels Dallas-Schlüssel) wird.
- Sie können einen Bereich der Tische spezifizieren, die von jedem Verkäufer geöffnet werden können. Sobald Sie dies ausgeführt haben, kommt es zu einem Fehler, wenn ein Verkäufer das Öffnen eines Tisches unter Verwendung einer Nummer außerhalb des spezifizierten Bereiches versucht.
- Eine der beiden folgenden Operationen kann verwendet werden, um die Eingabe einer falschen Tischnummer zu korrigieren.

<NEW CHECK>, <NEW/OLD>

Geben Sie erneut die richtige Tischnummer ein oder löschen Sie die ursprüngliche Tischnummer, geben Sie einen Kassenbon aus und geben Sie danach die richtige Tischnummer ein.


<OLD CHECK>, <NEW/OLD>

Schließen Sie vorübergehend die ursprüngliche Tischnummer ab, geben Sie einen Kassenbon aus und geben Sie danach erneut die richtige Tischnummer ein.

Die Druckbeispiele sind unter der Programmierung "Ausdrucken nur zusätzlicher Posten" beschrieben.

### Öffnen eines Tisches

### **Beispiel**




### **Quittung entfernen**

Drücken Sie die <NEW BALANCE>-Taste, um die Transaktion vorübergehend abzuschließen. Falls Sie einen Tisch sofort abschließen möchten, verwenden Sie die <CASH>-, <CHARGE>-, <CREDIT>- oder <CHECK>-Taste.

### Addieren zu einem Tisch

### **Beispiel**



- Die Referenznummer wird in dem Tisch-Verfolgungsindex-Speicher abgespeichert, sodass ihre Eingabe in dieser Operation nicht erforderlich ist, auch wenn Eingabepflicht für die Referenznummer voreingestellt ist. Die Referenznummer darf auch nach der Tischnummer eingegeben werden, ohne dass es zu einem Fehler kommt.
- Sobald ein Tisch unter einer Nummer in dem REG-Modus geöffnet wurde, muss der gleiche Modus für Additionen zu dem Tisch verwendet werden.

### Ausgeben eines Gäste-Kassenbons


Sie können die folgende Operation verwenden, um den Saldo eines vorübergehend abgeschlossenen Tisches auszudrucken.

### **Beispiel**



#### **KASSENBON**





### Schließen eines Tischspeichers

### **Beispiel**

### **BEDIENUNG**







REG C01 #000033	03-04-2003 13:40 MC #01 001058
CHECK No.	1234
ST TL CASH CG	131.00 - <b>131.00</b> - 150.00 - 19.00

### **SLIP**

	MC#01
REG C01	03-04-2003 17:05 000150
CHECK No. 123	<b>4</b> 1CT #000033
1 PLU0001	· 10.00
1 PLU0001	· 10. 00
1 PLU0002	-20.00
1 PLU0002	-20.00
1 PLU0003	-30.00
+	·0.50
#11 SRVC TL	-90.50
1 PLU0001	-30.00
1 PLU0002	· 10. 00
+	·0.50
#15 SRVC TL	- 131.00
TL	- 131.00
CASH	· 150. 00
CG	· 19. 00

### Tastenoperation für neuen/alten Tisch

### **Beispiel 1**

Wenn Sie eine Tischnummer eingeben und die <NEW/OLD>-Taste drücken, arbeitet diese Taste als Tatse für neuen Tisch, wenn keine übereinstimmende Tischnummer in dem Tisch-Verfolgungsspeicher vorhanden ist.



### **Beispiel 2**

Wenn Sie eine Tischnummer eingeben und die <NEW/OLD>-Taste drücken, arbeitet die Taste als Taste für alten Tisch, wenn eine übereinstimmende Tischnummer in dem Tisch-Verfolgungsspeicher vorhanden ist.

BEDIENUNG	KASSENBON	
3 4 5 6 NEW (OLD) 3 1 00 CA/AMT	REG 03-04-2003 13:55 C01 MC #01 001061 CHECK No. 3456	
	ST :30.50 TL :30.50 CASH :31.00 CG :0.50	

### Hinzugefügter Tisch

Diese Operation lässt Sie die Beträge von mehr als einem Tisch in einem einzigen Tisch kombinieren.


### **Beispiel**

Posten 2

### Registrierung für Tischnummer 1234

#### Original-Tisch Tisch-Nr. 1234 Folientaste 1 \$10,00 Posten 1 Stückzahl 1 Folientaste 2 \$20,00

Stückzahl



**BEDIENUNG** 



**KASSENBON** 

### Registrierung für Tischnummer 3456

1


#### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**

### Hinzugefügter Tisch

Tisch-Nr.		3456
Posten	Folientaste 1	\$30,00
	Stückzahl	1







### Registrierung für Tischnummer 1234

#### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**







Diese Zeilen werden auf dem Kassenbon nicht ausgedruckt.

### **Separater Tisch**

Diese Operation ermöglicht das Auftrennen eines einzelnen Tisches in separate Tisch.

### Beispiel

Original-Tisch

Tisch-Nr.		1234
Posten 1	Folientaste 1	\$10,00
r osten 1	Stückzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$20,00
	Stückzahl	1
Posten 3	Folientaste 3	\$30,00
1 OSICH 3	Stückzahl	1
Posten 4	Folientaste 4	\$40,00
1 OSICII 4	Stückzahl	1
	•	

## Separater Tisch

Tisch-Nr.		3456
Posten 1	Folientaste 1	\$10,00
1 OSICII 1	Stückzahl	1
Posten 2	Folientaste 3	\$30,00
1 OSICII 2	Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$40,00

### **BEDIENUNG**

## 3 4 5 6

Diese Eingabe einer temporären Zahlzettelnummer kann ausgelassen werden.

1 2 3 4 SEPARATE CHECK

Geben Sie die Original-Tischnummer mittels <SEP CHK>-Taste ein. Das Display zeigt den Inhalt des Tisches Nr. 1234 an, sodass Sie den ersten Posten mit der 1, 1 Taste bezeichnen müssen, der separat bezahlt werden soll.

YES

Nach dem Drücken der <YES>-Taste wird dieser Posten separat verarbeitet.

Bezeichnen Sie den dritten Posten mit der 1, 1 Taste, der separat bezahlt werden soll.

YES

Drücken Sie die <ESC>-Taste

0 00

### **KASSENBON**

03-04-2003 14:15 REG C01 MC #01 001065 CHECK No. 3456 1 PLU0001 .10.00

1 PLU0003 .30.00 ST -40.00 CASH .40.00 CG .0.00

### Verkäuferwechsel

Diese Operation lässt Sie den Verkäufer, der für eine bestimmte offene Tischnummer zuständig ist, wechseln.

### **Beispiel**

Der für die Tischnummer 1234 zuständige Verkäufer ist von Verkäufer 1 auf Verkäufer 4 zu wechseln.

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

MC #01

03-04-2003 14:20

C04

001067

-60.50

.60.50

Tisch-Nr./

Neuer Betrag

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie nicht wollen, dass die Verkäufer-Nr. oder die Geheim-Nr. des Verkäufers am Display erscheinen soll.



CLK#

REG

C01

CLK TRANS

1234

TL

C01

Geben Sie die Verkäufer-Nr. des Verkäufers ein, der gegenwärtig für die Tisch-Nr. 1234 (Ziel-Tisch) zuständig ist.



Geben Sie die Verkäufer-Nr. des Verkäufers ein, der die Tisch-Nr. 1234 (Ziel-Tisch) übernehmen soll.



Geben Sie die Ziel-Tisch-Nr. ein, die von Verkäufer 1 auf Verkäufer 4 übertragen wurde. Sie können entweder die <OLD CHK>- oder die <NEW/OLD>-Taste verwenden. Achten Sie darauf, dass alle gegenwärtig dem Verkäufer 1 zugeordneten Tischnummern an den Verkäufer 4 übertragen werden, wenn Sie diesen Schritt auslassen.




#### **Tischwechsel**

Mit dieser Operation können Sie die Tischnummer ändern.


### **Beispiel 1**

Die Tischnummer 1234 ist auf 1111 (die neu geöffnet wird) zu ändern.



### **Beispiel 2**

Die Tischnummer 3456 ist auf 2222 (die bereits geöffnet wurde) zu ändern.



## **Zutat/Vorbereitungs-PLUs**

Sie können die Eingabe eines Zutat- oder Vorbereitungs-PLU nach der Registrierung des Haupt-PLU über das Programm erzwingen.

### **Beispiel (Zutat-PLU)**

### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

Hauptposten	Folientaste 1	\$10,00
	Folientaste 24	\$0,10
Zutat	PLU 12	\$0,20
	PLU 13	\$0,30
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,60

Registrierung der Haupt-PLU. Es kommt zu einer Fehlerbedingung, wenn keine Zutat-Registrierung erfolgt.




REG	03-04-2003	14:50
C01	MC #01	001080
1 PLU000 1 PLU00: 1 PLU00 1 PLU00 TL CASH	24 12 13	·10.00 ·0.10 ·0.20 ·0.30 <b>D.60</b> ·10.60

### **Beispiel (Vorbereitungs-PLU)**

### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**

Hauptposten	Folientaste 2	\$20,00
Vorbereitung	Folientaste 4	\$0,00
	PLU 22	\$0,00
	PLU 23	\$0,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00



REG	03-04-2003	3 14:55
C01	MC #01	001081
1 PLUO0 1 PLU0 1 PLU0 1 PLU0 TL CASH	0004 0022 0023	·20.00 20.00 ·20.00

## **Aufrufen von Text**

Dieser Vorgang wird verwendet, um Text aufzurufen, indem Sie die Adresse eingeben, an welcher der Text gespeichert ist. Der aufgerufene Text wird auf Kassenbon und Journalstreifen ausgedruckt. Sie können das Aufrufen von Text auch durch das Textaufruf-Hilfsfenster wählen, das durch direktes Drücken der <TEXT RECALL>-Taste angezeigt wird.

#### **Beispiel**

### **BEDIENUNG**

Posten 1	Folientaste 1	\$46,00
	Stückzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$10,00
Posten 2	Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$56,00
Text 1	MEDIUM SIZE (MITTLERE GRÖSSE)	
Text 2	SMALL SIZE (KLEINE GRÖSSE)	

4 6 00 <sub>1</sub>
1 TEXT
1 0 00 2
2 TEXT
SUB TOTAL
CA/AMT TEND

	REG C01		-04-2003 #01	15:00 001082
	1 PLU000			.46.00
	1 PLU0002	2		.10.00
	SMALL SIZE TL CASH	=	· 5	56.00 ·56.00
_				


## Registrieren eines Depots

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um ein Depot zu registrieren.


### **Depot vom Kunden**

### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**









### Depot vom Kunden während Verkaufstransaktion

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

Posten	Folientaste 1	\$10,00
	Folientaste 2	\$20,00
Depot		\$20,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,00





• Sie können durch die Programmierung "DEPO+" oder "DEPO-" wählen.

## Registrierungen mittels Listennummer (List-#)

Durch die Verwendung der <LIST-#>-Taste können Sie einen Posten registrieren, indem Sie entsprechende Kandidaten in dem "LIST"-Fenster wählen.


### **Beispiel**


### **BEDIENUNG**

### **DISPLAY**

Liste 10		
1. PLU0010	\$1,00	
2. PLU0012	\$2,00	
3. PLU0015	\$5,00	
4. PLU0100	\$1,25	
5. PLU0111	\$12,98	

Posten	PLU0015	\$5,00
	Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,00





### **KASSENBON**

REG 03-04-2003 15:15 001085 C01 MC #01 1 PLU0015 .5.00 TL -5.00CASH .5.00

## Rechnungskopie

### **Beispiel**


Auszugeben ist eine Kopie der Rechnung vom 1. Februar 2003 über den Betrag von \$35,00 in Bargeld.

**BEDIENUNG** 

# 0 2 0 1 2 0 0 3 BILL COPY

Geben Sie das Datum in der gewählten Reihenfolge ein.





**KASSENBON** 

Achten Sie darauf, dass Sie diese Operation abschließen können, indem Sie die Taste für übergebenen Bargeldbetrag verwenden.

# Gesamtbetrag in Schublade


## Mehrfachposten-Summierungsfunktion

Diese Funktion sammelt alle ab der Registrierung des ersten Postens bis zum zweimaligen Drücken der <TRAY TOTAL>-Taste registrierten Posten, oder alle Posten zwischen dem zweimaligen Drücken der <TRAY TOTAL>-Taste. Durch das zweimaligen Drücken der <TRAY TOTAL>-Taste wird der Gesamtbetrag einschließlich Steuer angezeigt und am Kassenbon und Journalstreifen ausgedruckt (das Ausdrucken am Kassenbon und Journalstreifen kann über das Programm gesteuert werden).

### **Beispiel**

### **BEDIENUNG**

Kunde A	Folientaste 1	\$1,00
	Folientaste 3	\$2,00
Kunde B	Folientaste 3	\$3,00
	Folientaste 4	\$4,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,00



REG C01	03-04- MC #01	-2003 15:20 001086
1 PLUOOC 1 PLUOOC TRAY T 1 PLUOOC 1 PLUOOC TRAY T TL CASH	03 TL 03 04	1.00 2.00 3.00 3.00 4.00 7.00 10.00

## Einstellungsmenü

Wenn Sie ein Einstellungsmenü registrieren, wird der Einheitspreis der Eltern-PLU verwendet. Der Preis jedes Einstellungsmenüpostens wird ebenfalls zu jedem entsprechenden PLU-Summenregister und Zähler addiert.


CA/AMT TEND

### **Beispiel**

### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

Einstellungs- menü	Folientaste 4	\$5,00
Posten 1	PLU 31	\$2,00
Posten 2	PLU 32	\$2,00
Posten 3	PLU 33	\$1,00
Posten 4	PLU 34	\$1,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,00




## Trinkgelder

### **Beispiel**

### **BEDIENUNG**

Posten 1	Folientaste 1	\$3,00
	Stüekzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$5,00
	Stüekzahl	1
Trinkgeld	Betrag	\$0,80
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,00



REG C01	03-04-200 MC #01	3 15:30 001088
1 PLUO 1 PLUO TIP TL CASH CG		·3.00 ·5.00 ·0.80 ·8.80 ·10.00 ·1.20

## **Kontrolle des Lagerbestands**

Jeder PLU (abrufbarer Festpreisartikel) weist ein Summenregister für den tatsächlichen Lagerbestand auf, das Sie für die minimale Lagerbestandsmenge programmieren können. Danach kontrolliert die Registrierkasse die tatsächlichen Lagerbestandsmengen gegenüber den programmierten minimalen Lagerbestandsmengen. Die Lagerbestandsoperationen werden nur für die PLUs ausgeführt, für die minimale Lagerbestandsmengen programmiert sind.

### Lagerbestandswarnungen

Wenn der minimale Lagerbestandswert eines Postens eingestellt ist, subtrahiert die Registrierkasse die Lagerbestandsmenge von der registrierten Menge (oder registrierte Menge × Einheitslagerbestand).

Die folgende Warnung zeigt den Bediener Probleme mit dem Lagerbestand an.

- Negativer Lagerbestand: Dies zeigt an, dass die tatsächliche Lagerbestandsmenge negativ ist. Die Registrierkasse behandelt dass diese Bedingung als Fehler.
- Unter minimalem Lagerbestand: Dies zeigt an, dass die tatsächliche Lagerbestandsmenge weniger als die minimalen Lagerbestandsmenge ist. Die Registrierkasse lässt den Summer ertönen, wenn die tatsächliche Lagerbestandsmenge unter die minimale Lagerbestandsmenge abfällt.

#### Hinweise


- Keiner der Warnindikatoren erscheint, wenn nicht die Registrierkasse speziell für die Lagerbestand-Kontrolloperation programmiert ist.
- Die Lagerbestandoperationen können für die Registrierung in dem REF-Modus oder der mittels <REFUND>-Taste (Rückzahlungstaste) ausgeführten Registrierung verwendet werden.
- Eine Operation für die Korrektur eines Fehlers oder einer Stornierung stellt wiederum die ursprünglichen Posten in dem Lagerbestandswert her. (Sie können die Lagerbestands-Berechnungsformel des Rückzahlungsmodus (REF) ändern, indem die <REFUND>- oder <VOID>-Taste ensprechend programmiert wird.)

## Abfrage der tatsächlichen Lagerbestandsmenge

Mit dieser Operation können Sie die tatsächliche Lagerbestandsmenge für PLUs abrufen und am Display der Registrierkasse anzeigen.

#### **Beispiel**

Abfrage der tatsächlichen Lagerbestandsmenge für PLU-Folientaste 001.



## Einzelposten-Bargeldverkauf

Eine Warengruppentaste, Sub-Warengruppen oder PLU, die mit dem Einzelposten-Verkaufsstatus programmiert ist, schließt die Transaktion nach der Registrierung ab.

Die Einzelposten-Verkaufsfunktion kann nicht richtig arbeiten, wenn die Tastatur über keine <CASH>-Taste (die Bargeldtaste) verfügt.

Die Einzelposten-Verkaufsfunktion kann nur für Bargeldverkäufe verwendet werden.


### **Beispiel 1**

### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

	Folientaste 1	\$1,00
Posten	Stüekzahl	1
	Status	Einzelposten- verkauf
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$1,00

Die Transaktion wird sofort abgeschlossen.



### **Beispiel 2**

#### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**

	Folientaste 1	(\$1,00)
Posten	Stüekzahl	3
	Status	Einzelposten- verkauf
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$3,00



Die Transaktion wird sofort abgeschlossen.

REG	03-04-2003	15:40
C01	MC #01	001090
3 PLU000 TL CASH		3.00 3.00 3.00

### **Beispiel 3**

### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**

	Folientaste 4	\$2.00
Posten 1	Stüekzahl	1
	Status	Normal
	Folientaste 1	\$1,00
Posten 2	Stüekzahl	1
	Status	Einzelposten- verkauf
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$3,00

Die Transaktion wird nicht abgeschlossen, da ein anderer Posten vor des Einzelpostenverkaufs registriert wurde.

CA/AMT TEND

REG	03-04-2003	15:40
C01	MC #01	001090
1 PLU0004	4	.2.00
1 PLU000	1	· 1. 00
TL	-	3.00
CASH		.3.00

## **Addition**

## **Addition (plus)**

## **Beispiel**

### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**

	Folientaste 1	\$1,00
Posten 1	Stüekzahl	1
	Addition	\$0,10
	Folientaste 1	\$2,00
Posten 2	Stüekzahl	3
	Addition	$3 \times (\$0,20)$
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$7,70

1	00	1
1	0	+
	3	lacksquare
2	00	1
	3	lacksquare
		+
	CA	AMT TEND


REG C01	03-04-2003 MC #01	15:50 001100
1 PLU00 + 3 PLU00 + TL CASH	001	1.00 0.10 6.00 0.60 7.70

## Aufschlag (%+)

## **Beispiel**

Posten 1	Folientaste 1	\$1,00
	Stückzahl	1
	Aufschlag	10%
Posten 2	Folientaste 1	\$2,00
1 OSICH 2	Stückzahl	3
Zwischen- summe	Aufschlag	(15%)
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$8,17

### **BEDIENUNG**



REG	03-04-2003	15:50
C01	MC #01	001100
1 PLU0001 10% %+ 3 PLU0001 ST 15% %+ TL CASH	l	·1.00 ·0.10 ·6.00 ·7.10 ·1.07 8.17 ·8.17

# Kupontransaktion

Achten Sie darauf, dass es zu einem Fehler kommt, wenn das Ergebnis einer Kuponregistrierung (nicht Kupon 2) negativ ist und die Registrierkasse über das Programm einen Kreditsaldo verbietet.

## **Kuponregistrierung mittels < COUPON> (Kupontaste)**

### **Beispiel**

### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**

	Folientaste 1	\$3,00
Posten 1	Stüekzahl	2
	Kupon	$$0,50 \times 2$
	Folientaste 3	\$4,00
Posten 2	Stüekzahl	1
	Kupon	(\$1,00)
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$8,00

2 x
3 00 1
2 x
5 0 CPN
4 00 <sub>3</sub>
CPN
CA/AMT TEND


REG	03-04-200	3 16:00
C01	MC #01	001110
2 PLU00	01	-6.00
COUPOI	٧	-1.00
1 PLU00	03	-4.00
COUPOI	N	-1.00
TL		-8.00
CASH		.8.00

## **Kuponregistrierung mittels < CPN2> (Kupontaste 2)**

### **Beispiel**

### **BEDIENUNG**

	Folientaste 1	\$15,00
Posten 1	Stüekzahl	1
T OSCOTI T	Kupon 2 Folientaste 1	\$1,50
Posten 2	Folientaste 2	\$5,00
	Stüekzahl	1
	Kupon 2 Folientaste 2	(\$0,50)
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$18,00



REG C01	03-04 MC #0	-2003 16:05 1 001111
1 PLU0 CPN2 1 PLU0 1 PLU0 CPN2 1 PLU0 TL CASH	001 002 002	-15.00 -1.50 -5.00 -0.50 -18.00

## Registrierung des zweiten Einheitspreises

Die zweiten Einheitspreise sowie die Stückzahlmodifikatoren können für die PLUs programmiert werden. Durch Drücken der <1st@> (Taste für ersten Einheitspreis)/<2nd@> (Taste für zweiten Einheitspreis) werden der ersten/ zweite Einheitspreis, der Stückzahlmodifikator und die Beschreibung aufgerufen. Die Summenregister und das Inventar werden eingestellt, indem die Anzahl der zu registrierenden Posten mit dem für den zu registrierenden PLU programmierten Stückzahlmodifikator multipliziert wird.

- Sie müssen die <1st@>- oder <2nd@>-Taste vor der Registrierung eines PLU drücken.
- Die Registrierung des zweiten Einheitspreises steht mit offenen PLUs nicht zur Verfügung, wenn der Einheitspreis nicht voreingestellt ist.

2nd@

0

Die zweiten Einheitspreise und die Stückzahlmodifikatoren sind den PLUs mittels der in der Programmierungsanleitung beschriebenen Programmierung zugeordnet.

### **Beispiel 1**

#### Folientaste 1 (\$10,00)Posten 1 Stüekzahl Zweite 1 Stückzahl PLU 10 (\$5,00)Posten 2 Stüekzahl 1 Zweite 1 Stückzahl Zahlungs-Bargeld \$15,00


### **BEDIENUNG**

nächste Eingabe als einen

zweiten Einheitspreis.

2nd@


### **KASSENBON**



### **Beispiel 2**

### **BEDIENUNG**





REG	03-04-2003	16:15
C01	MC #01	001113
5 PLU0002 TL CASH CG		·50.00 •50.00 ·50.00 ·0.00

### **Beispiel 3**

Der auf der vorhergehenden Seite gezeigte Vorgang ist zu verwenden, wenn die Registrierkasse so programmiert ist, dass eine erste/zweite Preisverschiebung nicht beibehalten wird. Falls die Registrierkasse für die Erhaltung der ersten/zweiten Preisverschiebung programmiert ist, dann trifft der folgende Vorgang zu.

### **BEDIENUNG**

	Folientaste 1	(\$10,00)
Posten 1	Stückzahl	1
	Zweite Stückzahl	1
	Folientaste 2	(\$5,00)
Posten 2	Stückzahl	1
	Zweite Stückzahl	1
	Folientaste 1	(\$1,00)
Posten 3	Stückzahl	1
	Zweite Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$16.00

2nd@ 1 Diese Operation führt eine Verschiebung der Registrierung für den
zweiten Einheitspreis aus.
1st@ 1
Diese Operation verschiebt die Registrierung an den normalen (ersten) Einheitspreis.
1 6 00 CA/AMT TEND

REG	}	03-04-2003	16:20
C	1	MC #01	001114
		_	
1	PLU000	1	- 10. 00
1	PLU0002	2	.5.00
1	PLU000	1	· 1. 00
	TL	- 1	6.00
	CASH		· 16.00
	CG		.0.00

## Voreingestellter Übergabebetrag

Ein Betrag mit bis zu sechs Stellen kann für die <CASH>-Taste (Taste für übergebenen Bargeld/Geldbetrag) programmiert werden. Wenn Sie danach die <CASH>-Taste drücken, ohne einen Wert einzugeben, wird automatisch der programmierte Wert registriert und die Transaktion abgeschlossen. Wenn ein Betrag für die <CASH>-Taste programmiert ist, kommt es zu einem Fehler, wenn Sie die manuelle Eingabe eines Betrages versuchen.

### **Beispiel 1**

### **BEDIENUNG**

### **KASSENBON**


Posten	Folientaste 1	\$8,00
	Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	(\$10,00)




REG	03-	04-2003	16:30
C01	MC	#01	001120
1 PLU00 TL CASH CG	01	-	

### **Beispiel 2**

### **BEDIENUNG**







# Registrierungen der Arrangementtasten

Tasten-(Job/Befehls-) operationen können einer <ARRANGE>-Taste (Arrangementtaste) zugeordnet werden. Danach können Sie durch einfaches Drücken der <ARRANGE>-Taste alle zugeordneten Tastenfunktionen ausführen.

### **Beispiel**

### **BEDIENUNG**

Arrangement 1		
Posten 1	PLU 10	(\$8,00)
r osten 1	Stückzahl	1
Posten 2	PLU 20	(\$5,00)
r osten 2	Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$13,00



REG C01	03-04-2003 MC #01	16:45 001130
1 PLU0010 1 PLU0020 TL CASH	)	·8.00 ·5.00 ·3.00 ·13.00

## Währungsumwandlungsfunktion

Wenn Sie die <CE>-Taste (Währungsumwandlungstaste) und die <ST>-Taste drücken, wird die gegenwärtige Zwischensumme einschließlich Steuer in die Fremdwährung umgewandelt, worauf das Ergebnis angezeigt wird. Bevor Sie die Währungsumwandlungsfunktion verwenden, müssen Sie den Wechselkurs und das Symbol für den Fremdwährungsbetrag programmieren.

### Registrieren von Fremdwährung

## Übergebener Gesamtbetrag in Fremdwährung


\* Vorprogrammierter Wechselkurs: \forall 100 = \\$0,9524

### Wichtig!

In Fremdwährung übergebene Geldbeträge können Sie nur unter Verwendung der [a/kmi] - und [akki] -Taste registrieren. Andere Abschlusstasten können Sie nicht verwenden.

**DISPLAY BEDIENUNG** 

- Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.
- 0 100
- ← Geben Sie den nächsten Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.
- ← Drücken Sie die CE und SUB TOTAL Tasten, ohne einen nummerischen Wert einzugeben. Diese Operation wandelt die Dollarbetrag der Zwischensumme (einschließlich Steuer) in Yen um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird am Display angezeigt und am Kassenbon/Journalstreifen durch Programmierung ausgedruckt.
- (¥5.000)
- Drücken Sie den | CE | -Taste, und geben Sie den in Yen übergebenen Betrag ein. Diese Operation wandelt den eingegebenen Yenbetrag in Dollar um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird am Display angezeigt.
- Drücken Sie diese Taste, um die Transaktion anzuschließen. Achten Sie darauf, dass Sie den Dollarbetrag nicht nochmals eingeben müssen. Die Registrierkasse berechnet automatisch das fällige Wechselgeld in Dollar und zeigt es am Display, Kassenbon und Journalstreifen an.



REG C01	03-04-2003 MC #01	17:00 001150
1 PLU000° 2 DEPT02 TL CE	•	·10.00 ·20.00
CASH CASH CG		¥5,000 ·47.62 ·17.62

### Teilweise Bezahlung in Fremdwährung

\* Vorprogrammierter Wechselkurs: ¥100 = \$0,9524

### Wichtig!

Eine in Fremdwährung übergebene Bezahlung können Sie nur unter Verwendung der 액쏎 - und 앱씨 -Taste registrieren. Sie können keine andere Abschlusstaste verwenden, wobei jedoch der in der Landeswährung übergebene Restbetrag unter Verwendung einer beliebigen Abschlusstaste abgeschlossen werden kann.

**DISPLAY BEDIENUNG** 


- 0 00
- Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.
- Geben Sie den nächsten Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.
- SUB CE
- Drücken Sie die CE und sub Total Taste, ohne einen nummerischen Wert einzugeben. Diese Operation wandelt die als Dollarbetrag eingegebene Zwischensumme (einschließlich Steuer) in Yen um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird am Display angezeigt und am Kassenbon/ Journalstreifen durch Programmierung ausgedruckt.
- CE (¥2.000)
- Drücken Sie den | CE |-Taste, und geben Sie den in Yen übergebenen Betrag ein. Diese Operation wandelt den eingegebenen Yenbetrag in Dollar um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird am Display angezeigt.



Drücken Sie die CA/AMT - Taste, um den teilweisen, in Yen übergebenen Zahlungsbetrag als Bargeld auszuweisen. Achten Sie darauf, dass Sie den Dollarbetrag nicht nochmals eingeben müssen. Die Registrierkasse zieht den äquivalenten Dollarbetrag des in Yen übergebenen Zahlungsbetrags automatisch von dem fälligen Gesamtbetrag ab und zeigt den Restbetrag am Display an.



■ Drücken Sie diese Taste, um die Transaktion abzuschließen.



#### **KASSENBON**

REG C01		-04-2003 #01	17:05 001151
1 PLU0001 1 PLU0002 TL CE		- 3	·10.00 ·20.00
CASH CASH CHECK			¥2,000 ·19.05 ·10.95

# Vorübergehende Freigabe von Pflichteingaben

Die <OPEN>-Taste (Öffnungstaste) kann HDL (High Digit Limitation = Begrenzung der höchsten Stelle)/LDL (Low Digit Limitation = Begrenzung der niedrigsten Stelle) freigeben und für die Freigabe von HAL (High Amount Limit = Begrenzung des Höchstbetrags) programmiert werden.


Sie können die <OPEN 2>-Taste (Öffnungstaste 2) so programmieren, dass bestimmte Pflichteingaben freigegeben werden.

#### **Beispiel 1**

#### **BEDIENUNG KASSENBON** Folientaste 1 \$10,00 REG 03-04-2003 17:15 001160 C01 MC #01 Posten Es kommt zu einem Fehler (ERROR) HAL \$1,00 1 PLU0001 $\cdot 10.00$ Zahlungs-OPEN TL - 10.00 Bargeld \$10,00 CASH $\cdot 10.00$ mittel CA/AMT

In diesem Fall sollten Sie die OPEN -Taste für die "Freigabe der Begrenzung des Höchstbetrags" programmieren.

### **Beispiel 2**



# Separates Ausdrucken der Mehrwertsteuer


Sie können des separate Ausdrucken der Mehrwertsteuer in der Abschlussstufe erzwingen, unabhängig davon, ob die Registrierkasse für das separate Ausdrucken der Mehrwertsteuer programmiert ist oder nicht. Wenn Sie ein separates Ausdrucken der Mehrwertsteuer wünschen, drücken Sie die <VAT>-Taste.

#### **Beispiel**

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

Posten 1	Folientaste 1	\$1,00
rosten i	Steuerpflichtig	1
Posten 2	Folientaste 2	\$2,00
rosten 2	Steuerpflichtig	2
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$3,00



REG C01	03-04-2003 MC #01	17:20 001161
1 PLU000: 1 PLU000: TA1 TX1 TA2 TX2 TL CASH		1.00 2.00 0.90 0.10 1.90 0.10 3.00

## Registrieren von Darlehen

Verwenden Sie diesen Vorgang, um ein anfängliches Darlehen oder einen aus dem Büro erhaltenen Betrag zu registrieren.

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

Posten	Geldnote	\$1,00
	Stückzahl	10
	Geldnote	\$5,00
	Stückzahl	5
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$35,00



REG	03-04-2003 11:25
C01	MC #01 000030
LOAN	·10.00
LOAN	·25.00
CASH	·35.00

## Registrieren von Abholungsbeträgen

Verwenden Sie diesen Vorgang, um aus der Schublade abgeholte Beträge zu registrieren.

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

	Münze	\$0,50	
Posten	Stückzahl	10	
	Münze	\$0,10	
	Stückzahl	5	
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,50	



REG	03-04-2003	11:30
C01	MC #01	000031
P.UP P.UP CASH		·5.00 ·0.50 · <b>5.50</b>

## Wechseln des Zahlungsmittels in der Schublade

Verwenden Sie diesen Vorgang, um das Zahlungsmittel in der Schublade zu wechseln.

#### **BEDIENUNG**

#### **KASSENBON**

	Scheck	-10,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$8,00
	Anschreibung	\$2,00





REG         03-04-2003         11:35           C01         MC #01         000032           MEDIA CHG            CHECK         -10.00           CASH         -8.00           CHARGE         -2.00			
CHECK -10.00 CASH -8.00		 	
	CHECK CASH	 	.8.00

## **Abtast-PLU**

Die Strichcodes der Produkte werden von handgehaltenen Scannern gelesen und in der Abtast-PLU-Verknüpfungsdatei abgelegt. Der Einheitspreis, die Postenbeschreibung, der Programmstatus, die Warengruppenverknüpfung, das Summenregister und der Zähler werden von der Registrierkasse in der PLU-

Verknüpfungsdatei abgelegt.

Wenn ein Strichcode durch Abtastung (Scanning) oder über die Tastatur unter Verwendung der <OBR>-Taste eingegeben wird, dann durchsucht die Registrierkasse ihre Abtast-PLU-Verknüpfungsdatei und findet den voreingestellten Einheitspreis auf, um diesen in der PLU-Datei zu summieren.

Die Abtast-PLUs umfassen die Strichcodes UPC-A/EAN-13/EAN-8 für die Codierung im Geschäft.

### Registrierung von Posten

### **Durch Scanner/Codeeingabe**

Posten 1	Abtast-PLU	(\$2,35)	
(abgetastet)	PLU-Code	49012347	
Posten 2	Abtast-PLU	(\$2,00)	
(Code)	PLU-Code	123456	

Bargeld

"Scanning"

**BEDIENUNG** 



#### REG 03-04-2003 17:25 001162 C01 MC #01 1 PLU0100 .2.35 PLU0101 .2.00 4.35 TI CASH .5.00CG .0.65

**KASSENBON** 

## Abfrage des Einheitspreises

\$5.00

Diese Operation lässt Sie die Einheitspreise der Warengruppen, Sub-Warengruppen, PLUs, zweiten Einheitspreise für PLUs oder Abtast-PLUs abrufen.

Der Einheitspreis erscheint am Display der Registrierkasse, wenn er abgerufen wird.

#### **Beispiel**

Zahlungs-


mittel

Der Einheitspreis für PLU-Folientaste 001 ist zu kontrollieren.

#### **BEDIENUNG**








# Programmierung für Verkäufer


Sie können eine bis zu vierstellige Verkäufernummer (Geheimnummer), den Trainingsstatus des Verkäufers (z.B. Trainingskassierer) und den Verkäufername (bis zu 16 Zeichen) usw. für jeden Verkäufer programmieren.

### **Programmierungsvorgang**

- Schritt 1. Drücken Sie die <PGM MODE>-Taste drei Mal, um auf "PGM-3" zu schalten, wählen Sie "2. Clerk" [YES], und wählen Sie "1. Clerk Feature" [YES].
- Schritt 2. Wählen Sie den entsprechenden Verkäufer, und drücken Sie danach die YES -Taste.







Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Programmierung der Verkäuferbeschreibung:


Wählen Sie die Zeile "Descriptor", drücken Sie die YES -Taste, geben Sie den Verkäufernamen mit bis zu 16 Zeichen ein, und drücken Sie danach die | YES | -Taste.

Programmierung der Geheimnummer:


Wählen Sie die Zeile "Secret number", drücken Sie die [YES]-Taste, geben Sie die Geheimnummer des Verkäufers mit bis zu 4 Stellen ein, und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

Programmierung des Trainingsstatus:


Wählen Sie die Zeile "Treat as Trainee", und Wählen Sie die VES - oder NO -Taste.



Anzeige in Schritt 3-1



Anzeige in Schritt 3-2




Anzeige in Schritt 3-3


- Schritt 4. Wiederholen Sie den Schritt 3, wenn Sie den nächsten Datensatz programmieren möchten. Drücken Sie die | SKIP | -Taste, und wiederholen Sie den Schritte 2 und 3, wenn Sie einen anderen Datensatz programmieren möchten.
- Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SSC]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.


## Programmierung von Beschreibungen und Meldungen

## Programmierungsvorgang für Postenbeschreibung (PLU-Folientaste)

- Schritt 1. Drücken Sie die <PGM MODE>-Taste zwei Mal, um auf "PGM-2" zu schalten, wählen Sie "1. Item Descriptor", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Wählen Sie "1.PLU", und drücken Sie danach die YES-Taste.









Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie den zu programmierenden PLU-Datensatz, indem Sie die PLU-Folientaste direkt drücken, die PLU-Datensatznummer eingeben und die [YES]-Taste drücken, oder den PLU-Zufallscode eingeben und die [PLU]-Taste drücken.
- Schritt 4. Geben Sie die Zeichen ein, und drücken Sie danach die [YES]-Taste.



Anzeige in Schritt 3




Anzeige in Schritt 4

- Schritt 5. Wiederholen Sie den Schritt 4, wenn Sie den nächsten Datensatz programmieren möchten. Drücken Sie die | SKIP | -Taste, und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, wenn Sie einen anderen Datensatz programmieren möchten.
- Schritt 6. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

## Programmierungsvorgang für Funktionstastenzeichen

Schritt 1. Drücken Sie die <PGM MODE>-Taste zwei Mal, um auf "PGM-2" zu schalten, wählen Sie "1.Item Descriptor", und drücken Sie danach die YES -Taste.

Schritt 2. Wählen Sie "7.Char & Press key", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.




Anzeige in Schritt 1



Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Geben Sie die Tastenzeichen ein, drücken Sie die [YES]-Taste, und betätigen Sie danach die entsprechende Taste.



Anzeige in Schritt 3

- Schritt 4. Wiederholen Sie den Schritt 3, wenn Sie andere Tasten programmieren möchten.
- Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die Skip-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

#### Die anfänglichen Zeichen der Funktionstasten

Funktion	Code	Anfängliches Zeichen	Funktion	Code	Anfängliches Zeichen
Übergebener Bargeldbetrag	001	CASH	Nicht-addier/Nicht-Verkauf	041	#/NS
Anschreibung	002	CHARGE	Kundenzahl	043	CT
Übergebener Scheck	003	CHECK	PLU	048	PLU#
Kredit	004	CREDIT	Preis	049	PRC
Neuer Saldo	006	NB	Menüumschaltung	064	MENU
Tischwechsel	014	TABLE TRANS	Öffnung	067	OPEN
Einzahlung	020	RC	Zwischensumme	075	SUBTOTAL
Auszahlung	021	PD	Multiplikation	082	Х
Minus	027	-	Neuer/Alter Tisch	093	NEW/OLD
Diskont	028	%-	Zahlungsmittelwechsel	118	MEDIA CHG
Rückzahlung	033	RF	Listennummer	137	LIST#
Fehlerberichtigung/Ungültigkeit	034	VOID	Stornierung	236	CANCEL
Kassenbon	038	RCT			•


## Programmierungsvorgang für Kassenbon/Quittungsmeldung

Schritt 1. Drücken Sie die <PGM MODE>-Taste zwei Mal, um auf "PGM-2" zu schalten, wählen Sie "2.Char & Message", und drücken Sie danach die | YES | -Taste.

Schritt 2. Wählen Sie "1.Receipt/SLIP Msg", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.




Anzeige in Schritt 1



Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Wählen Sie den entsprechenden Datensatz, drücken Sie die VES -Taste, geben Sie die Zeichen ein, und drücken Sie danach die YES - Taste.



Anzeige in Schritt 3

Wählen Sie den unteren Datensatz (gerade Zahl)

Wählen Sie den unteren Datensatz (gerade Zahl)

Wählen Sie den unteren Datensatz (gerade Zahl)

Datensatznummer	Meldung
2, 4, 6, 8	Kassenbon-Logomeldung
10, 12, 14, 16	Kassenbon-Werbespruch
18, 20, 22, 24	Kassenbon-Fußzeilenmeldung
26, 28, 30, 32	Rechnungs-Kopfzeilenmeldung
34, 36, 38, 40	Rechnungs-Werbespruch
42, 44, 46, 48	Rechnungs-Fußzeilenmeldung
50, 52, 54, 56	Quittungs-Logomeldung
58, 60, 62, 64	Quittungs-Zwischenmeldung
66, 68, 70, 72	Quittungs-Fußzeilenmeldung
74	Kassenbon nach Transaktionsabschluss
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94	Gästebon-Fußzeilenmeldung
	Kassenbon-Werbespruch
96	von elektronischem Journal

Ungerade Datensätze werden für den externen Drucker verwendet.

- Schritt 4. Wiederholen Sie den Schritt 3, wenn Sie andere Datensätze programmieren möchten.
- Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [skip]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

## Eingeben von Zeichen


In diesem Abschnitt ist beschrieben, wie Sie die Beschreibungen oder Meldungen (Zeichen) während der Programmierung in die Registrierkasse eingeben können.

Die Zeichen werden durch die Zeichentastatur oder durch Codes spezifiziert. In der ersten Hälfte dieses Abschnittes ist die Verwendung der Zeichentastatur beschrieben. Die zweite Hälfte behandelt die Eingabe von Zeichen mittels Codes .

### Verwendung der Zeichentastatur

#### Beispiel:

Sie ein



#### 1 Umschalttaste

Drücken Sie diese Taste, um die folgenden Zeichen von Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben und danach wiederum in dieser Reihenfolge auf Großbuchstaben umzuschalten.

#### (2) Linke Cursortaste

Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungsposition für Zeichen jeweils um eine Stelle nach links zu verschieben. Diese Taste wird auch für die Korrektur von bereits eingegebenen Zeichen verwendet.

#### (3) Rechte Cursortaste

Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungsposition für Zeichen jeweils um eine Stelle nach rechts zu verschieben. Diese Taste wird auch für die Korrektur von bereits eingegebenen Zeichen verwendet.

#### (4) Taste für Buchstaben der doppelten Größe

Drücken Sie diese Taste, um zu spezifizieren, dass das nächste Zeichen mit doppelter Größe eingegeben wird.

#### (5) Leerstellentaste

Drücken Sie diese Taste, um eine Leerstelle einzugeben.

#### **6** CAP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Zeichen auf einen Großbuchstaben umzuschalten.

#### (7) Alphabettasten

Drücken Sie diese Tasten für die Eingabe von Zeichen.

#### (8) Zifferntasten

Diese Tasten werden verwendet, um Codes, Speichernummern und Zeichencodes zu programmieren.

#### (9) **Ja-Taste**

Drücken Sie diese Taste, wenn die alphabetische Eingabe für eine Beschreibung, einen Namen oder eine Meldung beendet ist. Diese Taste wird auch verwendet, um die programmierten Zeichen zu Bearbeiten.

#### **10** Rückschritttaste

Drücken Sie diese Taste, um das dahinter angeordnete Zeichen zu verschieben.

#### (1) ESC/SKIP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Zeichenprogrammierung abzuschließen.

#### 12 Einfügetaste

Drücken Sie diese Taste, um eine Leerstelle zwischen den ursprünglichen Zeichen einzufügen.

#### (13) Zeichenlöschtaste

Drücken Sie diese Taste, um das bezeichnete Zeichen zu löschen.

## Eingeben von Zeichen mittels Code

Jedes Mal, wenn Sie ein Zeichen eingeben, wählen Sie den Zeichencode aus der folgenden Liste der Zeichencodes und drücken Sie die [B]-Taste, um das Zeichen zu registrieren. Nach Beendigung der Zeicheneingabe drücken Sie die YES - Taste, um diese zu zu registrieren.

### Beispiel:

Eingabe " Geben ,,255 · 65 · 255 · 112 · 112 · 108 · 101 · 32 · 74 · 117 · 105 · 99 101 Sie ein

#### Liste der Zeichencodes

Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
Leerstelle	32	0	48	@	64	P	80	,	96	p	112	Ç	128
!	33	1	49	A	65	Q	81	a	97	q	113	ü	129
,,	34	2	50	В	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	С	67	S	83	С	99	S	115	â	131
\$	36	4	52	D	68	T	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	Е	69	U	85	e	101	u	117	à	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	å	134
,	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	ç	135
(	40	8	56	Н	72	X	88	h	104	x	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Y	89	i	105	у	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	Z	122	è	138
+	43	;	59	K	75	[	91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	\	92	1	108		124	î	140
_	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125	ì	141
	46	>	62	N	78	٨	94	n	110	~	126	Ä	142
/	47	?	63	О	79	_	95	0	111	Δ	127	Å	143

Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code
É	144	á	160	I	176	L	192	ð	208	Ó	224		240
æ	145	í	161	II	177		193	D	209	В	225	±	241
Æ	146	ó	162	Ш	178	Т	194	Ê	210	Ô	226		242
ô	147	ú	163	1	179	<b> </b>	195	Ë	211	Ò	227		243
ö	148	ñ	164	4	180	_	196	È	212	õ	228		244
ò	149	Ñ	165	Á	181	+	197	€	213	Õ	229		245
û	150	а	166	Â	182	ã	198	Í	214	μ	230	<b>←</b>	246
ù	151	0	167	À	183	Ã	199	Î	215	þ	231	$\rightarrow$	247
ÿ	152	i	168		184	⊭	200	Ϊ	216	Þ	232	1	248
Ö	153		169	#	185	F	201	Т	217	Ú	233	$\downarrow$	249
Ü	154	_	170		186	#	202	г	218	Û	234	•	250
ø	155	1/2	171	ŦI	187	₩	203		219	Ù	235		251
£	156	1/4	172	∄	188	⊫	204		220	ý	236		252
Ø	157	i	173	¢	189		205	ł	221	Ý	237		253
×	158	«	174	¥	190	#	206	Ì	222	_	238		254
f	159	»	175	٦	191	¤	207		223	`	239	Doppelte Größe	255

## Editieren der Zeichen

## Berichtigung eines eben eingegebenen Zeichens

	BEDIENUNG	DISPLAY
"L" "E" "N" "O" "N"	← Geben Sie LENON an Stelle von LEMON ein.	LENON
<b>(+) (+)</b>	⇔Drücken Sie die linke Pfeiltaste drei Mal.	LENON
"M"	<□ Geben Sie "M" ein.	LEMON

## Korrektur und Hinzufügung/Löschung einer bereits eingestellten Postenbeschreibung

	BEDIENUNG	DISPLAY
1 5 PLU		APLE
YES	□ Drücken Sie die <yes>-Taste,</yes>	APLE
	um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.	
$\rightarrow$	☐ Drücken Sie die rechte Pfeiltaste Zwei Mal.	APLE
INS	□ Drücken Sie die <ins>-Taste (Einfügetaste).</ins>	APLE
"p"	<□ Geben Sie "p" ein.	APPLE
	BEDIENUNG	DISPLAY
2 5 PLU	⟨□ Bezeichnen Sie den Posten.	MOULSE
YES	⟨□ Drücken Sie die <yes>-Taste,</yes>	MOULSE
	um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.	
<b>+ +</b>	□ Drücken Sie die rechte Pfeiltaste drei Mal.	MOULSE
DEL	☐ Drücken Sie die <del>-Taste (Zeichenlöschtaste).</del>	MOUSE
	BEDIENUNG	DISPLAY
3 5 PLU	⟨□ Bezeichnen Sie den Posten.	MOULE
YES	□ Drücken Sie die <yes>-Taste,</yes>	MOULE
	um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.	
<b>→ →</b>	□ Drücken Sie die rechte Pfeiltaste drei Mal.	MOULE
BS	□ Drücken Sie die <bs>-Taste (Rückschritttaste).</bs>	MOLE

## Ausdrucken der Auslese/Rückstellberichte

### Auslesebericht (X)

Sie können die Ausleseberichte jederzeit während des Geschäftstages anzeigen oder ausdrucken, ohne dass dadurch die in der Registrierkasse gespeicherten Daten beeinträchtigt werden.

### Rückstellbericht (Z)


Nach der Ausgabe eines Rückstellberichts werden die in der Registrierkasse gespeicherten Summen zurückgestellt. Sie sollten daher die Rückstellberichte nicht während des Geschäftstages ausdrucken.

### Wichtig!

- Die Rückstelloperation gibt einen Bericht aus und löscht auch alle Verkaufsdaten aus dem Speicher der Registrierkasse.
- Führen Sie die Rückstelloperationen unbedingt am Ende jedes Geschäftstages aus. Anderenfalls können Sie nicht zwischen den Verkaufsdaten der verschiedenen Tage unterscheiden.

### Der Baum des X/Z-Menüfensters

Sie können diese Berichte gamäß diesem Baum ausgeben.





## Ausdrucken des individuellen Ausleseberichts (Warengruppen-, Sub-Warengruppen-PLU-/PLU-Folien-, Funktionstasten)

Dieser Bericht zeigt die Verkäufe für bestimmte Tasten.

#### Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie die <X/Z MODE>-Taste, um "X/Z Report" einzuschalten.
- Schritt 2. Wählen Sie "1.Daily X", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.







Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "5.Others", und drücken Sie danach die YES -Taste.
- Schritt 4. Wählen Sie "1.Individual keys", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.






Anzeige in Schritt 3

Anzeige in Schritt 4

- Schritt 5. Wählen Sie die Tasten, die Sie auslesen möchten. (Das Display zeigt das Summenregister/den Zähler der Taste an.)
- Nachdem Sie die Tasten gewählt haben, drücken Sie die [SKP]-Taste, um diesen Vorgang zu beenden ein Schritt 6. Bericht wird ausgegeben.





### Ausdrucken des finanziellen Ausleseberichts


Dieser Bericht zeigt die Nettoverkäufe sowie den Bargeld-, Belastungs-, Scheck- und Kreditkartenbetrag in der Schublade.

#### Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie die <X/Z MODE>-Taste, um auf "X/Z Report" zu schalten.
- Schritt 2. Wählen Sie "1.Daily X", und drücken Sie danach die YES-Taste.








Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "5.Others", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 4. Wählen Sie "2.Flash", und drücken Sie danach die VES Taste. Der mittels <#>- oder <#/NS>-Taste deklarierte Betrag in der Schublade sollte vor diesem Schritt eingegeben werden.



Anzeige in Schritt 3



Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

#### **Bericht**

X #	FLASH		0000071 ·6,919.04 ·0.00	Auslesesymbol/Berichttitel     Berichtcode     Deklarierter Bargeldbetrag in Schublade*1     Differenz (= deklariert – angesammelt) *1
NET CAID CHID CKID CRID		No	120 ·7,263.20 ·6,919.04 ·178.60 ·172.85 ·6.00	<ul> <li>Anzahl der Nettoverkäufe</li> <li>Nettobetrag</li> <li>Bargeld in Schublade</li> <li>Anschreibung in Schublade</li> <li>Scheck in Schublade</li> <li>Kredit in Schublade</li> </ul>

#### \*1 Gelddeklaration:

Zählen Sie den Bargeldbetrag in der Schublade und geben Sie diesen Betrag ein (bis zu 10 Stellen).

Die Registrierkasse vergleicht automatisch die Eingabe mit dem Kassensoll und druckt die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen aus.


Achten Sie darauf, dass die Gelddeklaration über das Programm erforderlich ist und Sie daher diesen Vorgang nicht überspringen dürfen.


### Auslesen des individuellen Verkäufer-Auslese/Rückstellberichts

Dieser Bericht zeigt die individuellen Verkäufersummen.

#### Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie die <X/Z MODE>-Taste, um auf "X/Z Report" zu schalten, wählen Sie "1.Daily X" oder "4. Daily Z", und drücken Sie danach die YES - Taste.
- Wählen Sie "2. Cashier/Clerk", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.








Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "1.Individual", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 4. Geben Sie die Verkäufernummer ein, und drücken Sie die VES Taste zwei Mal. Der mittels <#>- oder <#/NS>-Taste deklarierte Betrag in der Schublade sollte vor diesem Schritt eingegeben werden.








Anzeige in Schritt 4

- Schritt 5. Wiederholen Sie den Schritt 4, wenn Sie die Berichte anderer Verkäufer auslesen möchten.
- Schritt 6. Nachdem Sie die Tasten gewählt haben, drücken Sie die [SKIP] Taste, um diesen Vorgang abzuschließen.

#### **Bericht**



#### Gelddeklaration:

Zählen Sie den Bargeldbetrag in der Schublade und geben Sie diesen Betrag ein (bis zu 10 Stellen).

Die Registrierkasse vergleicht automatisch die Eingabe mit dem Kassensoll und druckt die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen aus.

Achten Sie darauf, dass die Gelddeklaration über das Programm erforderlich ist und Sie daher diesen Vorgang nicht überspringen dürfen.

### Ausdrucken des täglichen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichts


Bitte beachten Sie "Ausdrucken des täglichen Verkaufsrückstellberichts" auf Seite 46 dieser Anleitung.


### Ausdrucken der periodischen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichte 1/2


Diese Berichte zeigen die Einzelheiten der Verkäufe für jeweils zwei gewünschte Perioden an.

### Vorgang

- Drücken Sie <X/Z MODE>-Taste, um auf "X/Z Report" zu schalten. Schritt 1.
- Wählen Sie "2.Periodic(1) X", "3.Periodic(2) X", "5.Periodic(1) Z" oder "6.Periodic(2) Z", und drücken Sie Schritt 2. danach die [YES]-Taste.









Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "1.Batch", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Wählen Sie "1.Batch(1)", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.




Anzeige in Schritt 3



Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.





### Ausdrucken des PLU Auslese/Rückstellberichts

Dieser Bericht zeigt die Verkäufe für die PLUs.

#### Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie <X/Z MODE>-Taste, um auf "X/Z Report" zu schalten.
- Wählen Sie "1.Daily X", "2.Periodic(1) X", "3.Periodic(2) X", "4.Daily Z", "5.Periodic(1) Z" oder "6.Peri-Schritt 2. odic(2) Z", und drücken Sie danach die YES-Taste.






Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "5.Others", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Wählen Sie "5.PLU", und drücken Sie danach die VES-Taste, wählen Sie danach "1.All", und drücken Sie Schritt 4. die [YES]-Taste.






Anzeige in Schritt 3

Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.





### Ausdrucken des stündlichen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichts


Dieser Bericht zeigt die stündlichen Verkäufe.

#### Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie <X/Z MODE>-Taste, um auf "X/Z Report" zu schalten.
- Wählen Sie "1.Daily X", "2.Periodic(1) X", "3.Periodic(2) X", "4.Daily Z", "5.Periodic(1) Z" oder "6.Periodic(2) Z", und drücken Sie danach die YES-Taste.









Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "5.Others", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 4. Wählen Sie "10.Hourly Sales", und drücken Sie danach die YES -Taste.




Anzeige in Schritt 3



Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.





### Ausdrucken des monatlichen Verkaufs-Auslese/Rückstellberichts

Dieser Bericht zeigt die monatlichen Verkäufe an.

#### Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie <X/Z MODE>-Taste, um auf "X/Z Report" zu schalten.
- Wählen Sie "1.Daily X", "2.Periodic(1) X", "3.Periodic(2) X", "4.Daily Z", "5.Periodic(1) Z" oder "6.Periodic(2) Z", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.





Others 4.Free Function

5.PLU


6.PLU stock 7.Sub-Department

8.Department

Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "5.Others", und drücken Sie danach die YES -Taste.
- Wählen Sie "11. Monthly Sales", und drücken Sie danach die YES-Taste.




9.Group 10.Hourly Sales 11.Monthly Sales

Anzeige in Schritt 3

Anzeige in Schritt 4

0.00


Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.



## Auslesen des Programms der Registrierkasse


## Der Baum des P6-Menüfensters (Programmauslesung)

Sie können diese Arten von Berichten ausgeben, indem Sie diesem Baum folgen.



### Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie die <PGM MODE>-Taste sechs Mal, um auf den Programmmodus 6 zu schalten, und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 2. Wählen Sie einen entsprechenden Job, und drücken Sie danach die [YES]-Taste.




Anzeige in Schritt 1




Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie einen entsprechenden Job, und drücken Sie danach die [YES]-Taste. Falls der Job eine Bereichsbestimmung erfordert, erscheint die Anzeige in Schritt 4.
- Schritt 4. Geben Sie den Start/Endbereich ein, und drücken Sie danach die [YES]-Taste.



Anzeige in Schritt 3



Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.


## **Berichtsbeispiel**

### Einheitspreis und Stückzahl

#### **PLU-Einheitspreis**



#### PLU 2nd @




#### Unterwarengruppen-Einheitspreis



#### Warengruppen-Einheitspreis

DEPT01 0001-005 DEPT02 0002-005 DEPT03	@12.34 - @2.34	<ul> <li>Warengruppenbeschreibung</li> <li>Datensatznummer/Dateinummer/Einheitspreis</li> </ul>
0003-005	@1.34	

#### Funktionstastensatz/Preis



### Postenbeschreibung

#### **PLU**



#### **Zweiter PLU-Einheitspreis**



#### Unterwarengruppe



#### Warengruppenbeschreibung


DEPT01	0001-005	- Warengruppenbeschreibung/Datensatznummer/ Dateinummer
DEPT02	0002-005	
DEPT03	0003-005	

#### Funktionstastenbeschreibung

RCT 0001-002 - NEW/OLD 0002-002 RC 0003-002 DISP 0N/0FF 0004-002 CLK#1 0005-002	Funktionstastenbeschreibung/Datensatznummer/ Dateinummer
---	--


#### Zeichen und Meldungen

#### Kassenbon/Quittungsmeldung




#### Verkäufer

#### Verkäufermerkmale




### **Tastenmerkmale**


#### **PLU-Merkmale**




#### PLU-Merkmale für zweiten Einheitspreis



#### **Unterwarengruppen-Merkmale**



### Warengruppenmerkmale



#### **Funktionstastenmerkmale**

0001 CASH 0000000000 0002 CHARGE 0000000000 0003 CREDIT 0000000000 0004 %+ 00000000000 0005 CLEAR 0000000000 0006 PGM MODE 0000000000
--

Dieser Abschnitt beschreibt, was Sie tun können, wenn es während des Betriebs zu Problemen kommt.

## Wenn ein Fehler auftritt

Fehler werden durch Fehlercodes angezeigt. Falls dies eintritt, können Sie normalerweise anhand der nachfolgend aufgelisteten Codes das Problem auffinden.

Drücken Sie die C -Taste und überprüfen Sie den einschlägigen Abschnitt dieser Anleitung für die auszuführende Operation.


Prompt-Meldung	Bedeutung	Abhilfe
Operator mistake.	Bedienungsfehler	Führen Sie die richtige Bedienung aus.
E001 Wrong mode.	Tischverfolgung (Fehler bei offenem Modus)	Stellen Sie den Modus auf die ursprüngliche Einstellung zurück.
E003 Wrong operator.	Verkäuferfehler/Verkäuferfehler bei Tischverfolgung	Geben Sie die richtige Tischnummer ein, oder ordnen Sie den richtigen Verkäufer zu.
E005 Insufficient memory.	Überlauf der Speicherzuordnung	Ordnen Sie den Speicher neu zu.
E011 Close the drawer.	Schließpflicht für Schublade	Schließen Sie die Schublade.
E012 Journal paper end.	Ende des Journalstreifens	Setzen Sie eine neue Journalrolle ein.
E014 Receipt paper end.	Ende des Kassenbonstreifens	Setzen Sie eine neue Kassenbonrolle ein.
E015 Check R/J printer.	Interner Druckerfehler für Kassenbon/Journal	Überprüfen Sie den internen Kassenbon/Journaldrucker.
E016 Change back to REG mode.	Verbot von mehrfacher Bedienung im REF/REG	Schalten Sie auf einen anderen Modus und danach wieder zurück auf den REF/REGModus
E017 Enter Check/TBL number.	Eingabepflicht für Tischnummer	Geben Sie die Tischnummer ein.
E018 Enter Table number.	Eingabepflicht für Referenznummer	Geben Sie eine Referenznummer ein.
E019 Enter Number of covers.	Eingabepflicht der Kundenzahl	Geben Sie die Anzahl der Kunden ein.
E020 Enter Seat number.	Eingabepflicht für Sitznummer	Geben Sie eine Sitznummer ein.
E023 Stock running short.	Alarm, wenn der Lagerbestand eines Artikels während	Stocken Sie den Lagerbestand auf.
	der Registrierung unter den programmierten Minimalstand absinkt	Stocken Sie den Lagerbestand auf.
E024 No stock is available.	Fehler, wenn der aktuelle Lagerbestandswert für einen	Stocken Sie den Lagerbestand auf.
E028 Not found PLU or C/D is	registrierten Artikel ein negativer Wert ist Abtast-PLU nicht gefunden oder OBR-Code stimmt	Sie den PLU-Code erneut eingeben.
mismatch.	nicht überein	C C
E029 No registration is possible	Registrierung wurde bei teilweise übergebenem Betrag	Schließen Sie die Transaktion ab.
while you are in the tender	versucht	
operation.		
E031 Press ST key before Finalization.	Eingabepflicht für ST-Taste	Drücken Sie die ST-Taste.
E033 Enter tendered amount.	Eingabepflicht für übergebenen Betrag	Geben Sie den übergebenen Betrag ein.
E035 Change amount exceeds the limit.	Wechselgeldbetrag übersteigt Grenzwert	Geben Sie erneut den übergebenen Betrag ein.
E036 Remove money from the drawer.	Inhalt der Schublade übersteigt die programmierte	Führen Sie eine Auszahlung zum Abholen des
	Grenze - Sicherheitsfunktion	entsprechenden Betrags aus.
E037 Digit or Amount Limitation Over.	HDL-, HALO- , LDL-Fehler	Geben Sie den richtigen Einheitspreis oder den
		richtigen Betrag ein.
E038 Perform Money Declaration	Gelddeklarationspflicht	Führen Sie die Gelddeklaration aus.
E040 Issue Guest Receipt.	Ausgabepflicht für Gästebon	Geben Sie einen Gästebon aus.
E041 Print Validation.	Bestätigungspflicht	Führen Sie eine Bestätigungsoperation aus.
E044 Print Cheque.	Druckpflicht für Tisch	Drucken Sie den Tisch aus.
E045 Print Check-Endorsement.	Indossamentpflicht für Scheck	Führen Sie die Indossamentoperation für den Scheck aus.
E046 REG Buffer Full. Please	Registrierungspuffer voll	Schließen Sie die Transaktion ab.
Finalize or NB.		Ordnen Sie ausreichend Pufferspeicher zu.
E047 Print bill.	Ausgabepflicht für Quittung	Führen Sie den Quittungsdruck aus.
E048 Insert Slip Paper and retry.	Alarm, wenn kein Papier für Quittung eingelegt ist	Setzen Sie neues Quittungspapier ein.
E049 CHECK memory full.	Index der Zahlzettelverfolgung voll/fast am Ende	Finalisieren und schließen Sie die gegenwärtig
E050 Detail memory full.	Speicher der Tischverfolgung voll/fast am Ende	verwendete Zahlzettelnummer. Finalisieren und schließen Sie die gegenwärtig
E051 CHK/TBL No. is occupied.		verwendete Tischnummer.
EUSI CHR/IBL NO. IS OCCUPIED.	Es wurde versucht, die <new check="">-Taste zum</new>	Finalisieren und schließen Sie den Tisch unter der
	Öffnen eines neuen Tisches zu verwenden, dessen	gegenwärtigen Nummer, die Sie verwenden möchten,
	Nummer bereits für einen vorhandenen Tisch im	oder verwenden Sie eine andere Tischnummer.
-050 0000 (-050 0000)	Tisch-Verfolgungsspeicher verwendet wird.	
E052 CHK/TBL No. is Busy.	Es wurde versucht, die gleiche Tischnummer zu	Verwenden Sie eine andere Tischnummer, oder
	verwenden, während die spezifizierte Nummer auf einem anderen Terminal verwendet wird.	schließen Sie den Tisch auf dem anderen Terminal.
E053 CHK/TBL No. is not opened.	Tischnummer nicht gefunden	Verwenden Sie die richtige Tischnummer (wenn Sie
	_	einen Tisch nochmals öffnen möchten, der bereits im
		Tisch-Verfolgungsspeicher vorhanden ist), oder
		verwenden Sie die <new check="">-Taste, um einen</new>
		neuen Tisch zu öffnen.
E054 Out of CHK/TBL No. Range.	Bereich der Tischnummer überschritten	Geben Sie die richtige Nummer ein.
E056 Store range full.	Alle Tischnummern in dem Bereich sind besetzt.	Rufen Sie die gespeicherten Daten auf.
E057 No item exists in detail.	Wiederholung kann nicht im Detail gefunden werden.	
E058 Enter post entry item.	Eintrag nach Eingabe ist im Detail vorhanden.	Geben Sie den Eintrag nach der Eingabe ein.
E059 Press Eat-in or Take-out key.	Drücken Sie die Taste für Lokalverzehr oder Heimverzehr.	Drücken Sie die Taste für Lokalverzehr oder Heimverzehr.
******	Drucker offline. "****" bedeutet die logische	and the second s
E060 Printer offline.	Identifikation der elektronischen Registrierkasse und	
	die Druckernummer.	
L	1	

	Prompt-Meldung	Bedeutung	Abhilfe
****	****	Drucker gestört. "****" bedeutet die logische Identifikation	Der Inhalt wird auf dem Ersatzdrucker ausgedruckt.
	Printer error.	der elektronischen Registrierkasse und die Druckernummer.	
	****	Drucker gestört. "****" bedeutet die logische	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Printer error. S:Retry to print.	Identifikation der elektronischen Registrierkasse und die Druckernummer.	
	:Retry to print. :Backup to R/J printer.	die Druckernummer.	
	C:Discard data.		
	*****	Papier fast am Ende oder am Ende. "****" bedeutet die	Der Inhalt wird auf dem Ersatzdrucker ausgedruckt.
E062	Printer paper end.	logische Identifikation der elektronischen	-
		Registrierkasse und die Druckernummer.	
	****	Papier fast am Ende oder am Ende. "****" bedeutet die	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Printer paper end.	logische Identifikation der elektronischen	
1	F:Retry to print. :Backup to R/J printer.	Registrierkasse und die Druckernummer.	
1	C:Discard data.		
	Printer buffer full.	Druckerpuffer an der Sendeseite voll.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
YES	S:Retry to print.	•	
МО	:Backup to R/J printer.		
	C:Discard data.		
	*****	Aufgerufene elektronische Registrierkasse mit Drucker	
E070	Terminal out of action.	gestört.	
	Cannot print.	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse und die Druckernummer.	
****	****	Druckerpuffer an aufgerufener elektronischer	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Target terminal printer	Registrierkasse mit Drucker voll.	gen ole die 110mpuneidung.
	BF full.	"***" bedeutet die logische Identifikation der	
YES	S:Retry to print.	elektronischen Registrierkasse und die	
NO	:Backup to R/J printer.	Druckernummer.	
	C:Discard data.		
	****	Aufgerufene elektronische Registrierkasse mit Drucker in	
E072	Target printer terminal	Betrieb. "***" bedeutet die logische Identifikation der	
****	is busy.	elektronischen Registrierkasse und die Druckernummer.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Your receipt/order may not be	Elektronische Registrierkasse mit Drucker auf Pause geschaltet. "****" bedeutet die logische Identifikation	Beloigen Sie die Frompuneidung.
1 2075	issued.	der elektronischen Registrierkasse und die	
YES	S:Retry to print.	Druckernummer.	
	:Backup to R/J printer.		
ESC	C:Discard data.		
E075	Negative Balance,	Abschluss wurde versucht, wenn Saldo weniger als	Registrieren Sie den (die) Posten, bis der Saldo zu
<b></b>	cannot be finalized.	Null beträgt.	einem positiven Betrag wird.
E080	Electronic Journal Full Please clear E-Journal.	Elektronisches Journal voll	Stellen Sie den Speicher für das elektronische Journal zurück.
E082	***** Illegal Data ****	Illegale Daten für elektronisches Journal	Zuitek.
	Cannot create E-Journal.	Datei im elektronischen Journal kann nicht erstellt	Überprüfen Sie den Flash-Speicher.
	Check Flash memory.	werden.	
1	****	CHK-Master gestört.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	Check/TBL tracking Master	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
	down. Please call Manager!!	elektronischen Registrierkasse.	
	Retry for connection. Remove it from system.		
	*****	CHK BM gestört.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E106	Check/TBL tracking Backup	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
	master down. Please call	elektronischen Registrierkasse.	
	Manager!!		
	Retry for connection.		
	Remove it from system.		
	5 A A A A A	CHK M/BM gestört.	
I ETO /	Poth MagtorcPagluin magtor		
l	Both Master&Backup master	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
	down. CHK/TBL tracking or	"****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.	
	<del>-</del>	1	
	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not	elektronischen Registrierkasse.	
****	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available.	1	
**** E108	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system.	elektronischen Registrierkasse.  Master gestört und aus dem System genommen.	
***** E108	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available.  ****** CHK/TBL Master is removed from system.  ******	elektronischen Registrierkasse.  Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.  Backup-Master gestört und aus dem System	
***** E108	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available.  ****** CHK/TBL Master is removed from system.  ****** CHK/TBL Backup master is	elektronischen Registrierkasse.  Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.  Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation	
***** E108 ***** E109	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system. ****** CHK/TBL Backup master is removed from system.	elektronischen Registrierkasse.  Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.	
***** E108 ***** E109	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ***** CHK/TBL Master is removed from system. ***** CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between	elektronischen Registrierkasse.  Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.  Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation	
***** E108 ***** E109	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system. ****** CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between Master and Backup master.	elektronischen Registrierkasse.  Master gestört und aus dem System genommen. "****** bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.  Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****** bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.  Daten stimmen nicht überein.	Rafolgan Sia dia Promotmoldung
***** E108 ***** E109	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available. ****** CHK/TBL Master is removed from system. ****** CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between Master and Backup master. Middle of Pick up or Loan	elektronischen Registrierkasse.  Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse. Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
***** E108 ***** E109 E110	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available.  ****** CHK/TBL Master is removed from system.  ****** CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between Master and Backup master.  Middle of Pick up or Loan Press Cancel Key.	elektronischen Registrierkasse.  Master gestört und aus dem System genommen. "****** bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.  Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "***** bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.  Daten stimmen nicht überein.  Während des Abholens	
***** E108 ***** E109 E110	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available.  ****** CHK/TBL Master is removed from system.  ****** CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between Master and Backup master.  Middle of Pick up or Loan Press Cancel Key. Middle of <bill copy=""></bill>	elektronischen Registrierkasse.  Master gestört und aus dem System genommen. "****** bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.  Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "****** bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.  Daten stimmen nicht überein.	Befolgen Sie die Promptmeldung. Befolgen Sie die Promptmeldung.
***** E108  **** E109  E110  E130	down. CHK/TBL tracking or Clerk interrupt is not available.  ****** CHK/TBL Master is removed from system.  ****** CHK/TBL Backup master is removed from system. CHK data mismatch between Master and Backup master.  Middle of Pick up or Loan Press Cancel Key.	elektronischen Registrierkasse.  Master gestört und aus dem System genommen. "****** bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.  Backup-Master gestört und aus dem System genommen. "***** bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse.  Daten stimmen nicht überein.  Während des Abholens	

Prompt-Meldung		Bedeutung	Abhilfe
E134 Middle of Clerk Transfe	er	Während des Verkäuferwechsels	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Press ESC Key.	-	Wantend des Verkaufer weensels	Beloigen Sie die Fromptmeidung.
E136 Middle of Separate Chec	ck	Während separatem Tisch	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Press ESC key.			r a g
E139 Not allowed to be negat	tive	Kreditsaldofehler	Geben Sie den richtigen Minus-/Kuponbetrag ein.
by Minus/Coupon key.			
E140 Wrong menu.		Dieser Folienhalter ist vom Programm verboten.	Stellen Sie den richtigen Folienhalter ein.
E141 Press <tray ttl=""> twice</tray>	before	Die <tray total="">-Taste wurde nicht zwei Mal vor</tray>	Befolgen Sie die Promptmeldung.
finalization.		dem Abschluss gedrückt.	
E145 Arrangement syntax erro	or.	Arrangementsyntaxfehler	Programmieren Sie das Arrangement erneut.
E150 Incorrect value entry.		Falsche Eingabe für PGM	Geben Sie den richtigen Wert erneut ein.
E151 Incorrect Key Pressed.		Verknüpfung ist fehlerhaft	Geben Sie erneut die richtige Taste ein.
E152 PGM File or Memory numl	ber	Keine solche Datei, kein solcher Datensatz	Geben Sie die Datei-/Datensatznummer erneut ein.
does not Exist.			
E164 Empoloyee No. is not Fo	ound	Die Beschäftigtennummer ist in der Beschäftigtendatei	Geben Sie die Beschäftigtennummer erneut ein.
in the Employee File.		nicht eingestellt.	
E165 Employee No. is not Clo	ocking-in.	Beschäftigter hat Anmeldungsoperation (CLOCK-IN)	Führen Sie die Anmeldungsoperation (CLOCK-IN)
	_	noch nicht ausgeführt.	aus.
E166 Employee No. is Occupie	ed.	Beschäftigter versucht nach Anmeldungsoperation	Geben Sie die richtige Beschäftigtennummer erneut
		(CLOCK-IN) die Anmeldungsoperation (CLOCK-IN)	ein.
		nochmals auszuführen.	
E167 Incorrect Job code.		Beschäftigter versucht die Anmeldungsoperation	Geben Sie den richtigen Jobcode ein.
T160 Tarre Or analytical to and	- £	(CLOCK-IN) mit fehlerhaftem Jobcode.	
E168 Your Operation is out	or	Beschäftigter führt Abmeldungsoperation (CLOCK-IN/	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Schedule.		OUT) außerhalb der zulässigen Zeit aus.	
Please Call Manager.		Tin . 1 1 1	D.C.1. C. 1. D
E169 Work Hours Exceeded.		Überstundenarbeit	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Please Call Manager. E170 No Shift Remains in the		E- i-t lin fü-l C-l-i-l-tl l d	
Schedule.	<b>=</b>	Es ist keine verfügbare Schicht mehr vorhanden.	
You cannot Clock-in.			
E171 Please Break-out and Re	atru	Beschäftigte/r versucht Abmeldungsoperation	Befolgen Sie die Promptmeldung.
HITT Trease Break out and K		(CLOCK-OUT), während er/sie in Pause ist.	Beloigen Sie die Fromptmeidung.
E172 Break Hours Exceeded.		Pausenzeit überschritten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Please Call Manager.			
E173 This employee is at wor	rk now.	Beschäftigter arbeitet ohne Pause.	
E174 This employee is taking	g a break	Beschäftigter, der keine Pauseoperation (BREAK-	
now.		OUT) ausgeführt hat, versucht Anmeldungsoperation	
		(BREAK-IN).	
E175 Please Clock-in/Break-	out	Anmelden nach Arbeitsbeginn oder Pause.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
before you sign on.			
or Please Call Manager	•		
E176 You cannot Clock-in.		Beschäftigtenbericht wurde nicht zurückgestellt.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Please reset Employee I	Report.		
E177 Time&Attendance Data		Kommunikationsfehler bei Zeit- und	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Communication Error.		Anwesenheitsdaten.	
Please Call Manager.			
E180 IDC FILE (1) memory fu	TT.	IDC FILE (1) Speicher ist voll mit Posten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Please clear IDC data.	1.7	TOGETHE (O) G . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	D C L C' L' D
E181 IDC FILE (2) memory ful	11.	IDC FILE (2) Speicher ist voll mit Posten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Please clear IDC data. E182 IDC FILE (3) memory full	11	IDC EILE (2) Spaighar int you mit Doctor	Pafalgan Sia dia Pramptmalduna
Please clear IDC data.	11.	IDC FILE (3) Speicher ist voll mit Posten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E200 Insert CF Card.		CE Karta ict night in Slot aingesetzt	Setzen Sie die CF-Karte ein.
E200 Insert CF Card.		CF-Karte ist nicht in Slot eingesetzt.  Daten oder Formate der CF-Karte illegal.	Überprüfen Sie die CF-Karte.
E203 Insufficient memory.		Unzureichender Speicher auf CF-Karte.	Formatieren oder neue CF-Karte verwenden.
E205 The file already exists	S.	Dateinamen-Duplikationsfehler	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Do you replace?		Date manien-Dupirkanonsioniei	Belongen die in Frompunerdung.
YES:Replace the file.			
NO :Input new name.			

## Wenn die Registrierkasse nicht arbeitet

Führen Sie die folgende Kontrolle aus, wenn die Registrierkasse nach dem Einschalten sofort eine Fehlerbedingung anzeigt. Die Ergebnisse dieser Kontrolle werden von dem Kundendienstpersonal benötigt; führen Sie daher unbedingt diese Kontrolle aus, bevor Sie sich an einen CASIO Kundendienst wenden.



## Bei Stromausfall

Falls die Stromversorgung der Registrierkasse auf Grund von Stromausfall oder einem anderen Grund unterbrochen wird, warten Sie einfach, bis die Stromversorgung wieder hergestellt wird. Die Einzelheiten einer gerade ausgeführten Transaktion sowie die im Speicher abgelegten Verkaufsdaten werden durch die Speicherschutzbatterien geschützt.

- Stromausfall während der Registrierung Die Zwischensumme für bis zum Stromausfall registrierte Artikel bleibt im Speicher erhalten. Sie können mit der Registrierung fortsetzen, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist.
- Stromausfall während des Ausdruckens eines Auslese/Rückstellberichts
- Stromausfall während des Ausdruckens eines Kassenbons oder des Journalstreifens Das Ausdrucken wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung fortgesetzt. Eine Zeile, die ausgedruckt wurde, als es zum Stromausfall kam, wird nochmals vollständig ausgedruckt.

Die Speicherschutzbatterie wird kontinuierliche aufgeladen und entladen, wenn Sie die Registrierkasse während des normalen Betriebs ein- und ausschalten. Dadurch sinkt die Kapazität dieser Batterie nach einer Verwendung über etwa fünf Jahre ab.

#### Wichtig!

- Denken Sie immer daran, dass eine schwache Batterie zum Verlust von wertvollen Transaktionsdaten führen
- Ein Etikett an der Rückseite der Registrierkasse zeigt die normale Lebensdauer der in Ihre Registrierkasse eingebauten Batterie an.
- Lassen Sie die Batterie innerhalb der auf diesem Etikett angegebenen Frist von Ihrem Fachhändler austauschen.

## Austauschen des Journalstreifens



Schritt 1

Schalten Sie die Registrierkasse ein, und entfernen Sie den Druckerdeckel. (Falls der Deckel verriegelt ist, entriegeln Sie den Deckel vor diesem Schritt, indem Sie den Druckerdeckelschlüssel verwenden.)



Schritt 5

Schieben Sie die Journalstreifen-Pappierrolle von der Aufwickelspule ab.



Schritt 2

Drücken Sie die JOURNAL Taste, um den Papierstreifen um etwa 20 cm vorzuschieben.



Schritt 6

Öffnen Sie den Walzenarm.



Schritt 3

Schneiden Sie den Journalstreifen an einer Stelle durch, an der nichts ausgedruckt ist.



Schritt 7

Entfernen Sie die alte Papierrolle aus der Registrierkasse.



Schritt 4

Nehmen Sie die Journalstreifen-Aufwickelspule aus ihrem Halter.

## Schritt 8

Setzen Sie eine neue Papierrolle ein. Setzen Sie mit Schritt 3 des auf Seite 13 dieser Anleitung beschriebenen Vorganges fort.

## Austauschen der Kassenbon-Papierrolle



## Schritt 1

Schalten Sie die Registrierkasse ein, und entfernen Sie den Druckerdeckel. (Falls der Deckel verriegelt ist, entriegeln Sie den Deckel vor diesem Schritt, indem Sie den Druckerdeckelschlüssel verwenden.)



## Schritt 2

Öffnen Sie den Walzenarm.



Schritt 3

Entfernen Sie die alte Papierrolle aus der Registrierkasse.

## Schritt 4

Setzen Sie eine neue Papierrolle ein. Setzen Sie mit Schritt 3 des auf Seite 12 dieser Anleitung beschriebenen Vorganges fort.

Küchendrucker:

Stromveersorgung:

Kabel:

UP-350, UP-250

PS-180 und AC-170

PRT-CB-8A oder PRT-CB-8B

## **Optionen**

Wasserdichte Abdeckung: WT-64 Externes Display: QT-2163D

HHS-15 Handgehaltener Scanner: Quittungsdrucker: SP-1300 Kabel: PRT-CB-8C

Stromveersorgung: AD31U oder AD31E

Für Einzelheiten wenden Sie sich an Ihren CASIO Fachhändler.

Eingabemethode

Eingabe: 10er Tastatur

Vollständiges Tastensystem Funktion:

Anzeige

Haupt: LC-Farbanzeige: 320 × 240 Punkte

Kunden: LED-Anzeige mit 10 Stellen, 7 Segmenten und 2 Transaktionsindikatoren

Drucker

Kassenbon: Thermisches alphanumerisches System mit 29 Stellen, Kassenbon-Ein/Aus-Taste

Geschäftsname oder Werbespruch wird automatisch ausgedruckt

Grafiklogo:  $20 (H) \times 53 (B) mm$ 

Journal: Thermisches alphanumerisches System mit 29 Stellen

> Automatisches Aufwickeln auf Aufwickelspule Sensor für Ende des Journalstreifens (Option)

Papierrolle:  $58 (B) \times 83 (D) mm$ 

Papiervorschub: Separat für Kassenbon und Journalstreifen

Druckgeschwindigkeit: Ca. 20 Zeilen/Sekunde

Auflistungskapazität

9999999 Betrag: Stückzahl: 9999,999 999999999 Übergebener Betrag: 99,99 Prozent: Steuersatz: 9999,9999 Zahlen: 999999999

Chronologische Daten

Datumsdruck: Automatisches Ausdrucken des Datums am Kassenbon und Journalstreifen, automatischer Kalender Zeitdruck: Automatisches Ausdrucken der Zeit am Kassenbon und Journalstreifen, 24-Stunden-System/12-

Stunden-System

Alarm

Tastenbestätigungston, Fehleralarm, Wachalarm

Speicherschutzbatterie

Eine volle Aufladung über 48 Stunden schützt den Speicher für ca. 30 Tage.

Die Batterie sollte alle fünf Jahre ausgetauscht werden.

Stromversorgung/Leistungsaufnahme

Siehe das Typenschild an der Registrierkasse.

Zul. Betriebstemperatur

0°C bis 40°C

Zul. Luftfeuchtigkeit

10 bis 85%

Abmessungen und Gewicht

215 mm (H) × 410 mm (B) × 491 mm (T) /8 kg..... Ohne Schublade

Summenregister	Inhalt					
Kategorie	Anzahl der Summenregister	Betrag (10 Stellen)	Anzahl der Posten (6-stellige Ganzzahl/3 Dezimalstellen)	Zählung (4 Stellen)	Anzahl der Kunden (6 Stellen)	Periodeische Summenregister
Warengruppe	Bis Zu 4	<b>✓</b>	~			V
PLU	Bis Zu 324	~	V			
Verkäufer	6	<b>✓</b>	<b>✓</b>	~	<b>✓</b>	V
Stündliche Verkäufe	24	<b>✓</b>			V	
Monatliche Verläufe	32	<b>✓</b>	<b>✓</b>		<b>✓</b>	
Transaktion		Variabel mit Programm				~
Nicht rückstellbare Gesamtsumme	3	(16 Stellen)				
Rückstellungszähler				<b>✓</b>		
Fortlaufende Nr.	1		(6 Stelle			

<sup>\*</sup>Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Abtas Addi Alph Alter Ansc	hlag (Reduktion) 35, 37 st-PLU 77 eren zu einem Zahlzettel Tisch 53 abetisch Taste 82 Tisch-taste 24, 52 hreibungs 23, 24 ige 20	Diskonts 22, 35, 36 Diskontsumme 47 DISP ON/OFF (Anzeige ein/aus) 17 Displaytaste für elektronisches Journal 24 Drucker 13, 16 Druckerdeckel 16 Druckerdeckelstaste 16
Anze Arrar Aufse Aufw Ausd Aush Auste Auste Auste Ausz Ausz	itisbeginn/Arbeitsendetaste 24 ngement 24, 71 chlag 25, 66 vickelspule 16 rucken der Referenznummer 38 olung 25, 76 esebericht 85 esen des Programms 93 ausch der Kassenbon-Papierrolle 104 auschen des Journalstreifen 103 ahlung 22, 42 iehbare Kundenanzeige 16, 20 PGM 17	Einfügetaste 82 Einheitspreisabfrage 77 Einsetzen der Papierrolle 12 Einsetzen des Papiers 12 Einstellungsmenü 63 Einzahlung 22, 42 Einzelposten 65 Einzelpostenverkauf 30 Escape/Überspringentaste (ESC/SKIP) 22, 82 Eurotaste 22, 39 Externes Display 104
Barge Bedie Beric Beric Beric Beric Beric	eld in Schublade 47 eld/übergebener Bertag 23 enernummer 58 eht der individuellen Verkäufer 88 eht der monatlichen Verkäufe 92 eht der stündlichen Verkäufe 91 ehtigung 43 ehtigung nicht registrierter Posten 43 ehtigung registrierter Posten 44	Fehlerberichtigungstaste 23 Fehlercode 98 Finanzieller Auslesebericht 87 Fortlaufende Nummer 26 Freigabe eines bestimmten Pflichteingaben 74 Freigabe von HAL 74 Funktion für automatischen neuen Saldo 52 Funktionstastenbeschreibung 80, 95 Fußzeilen-Meldung 26
Beric Beric Bescl Bestä Betric	chtigung vorhergehend registrierter Posten 45 chtscode 47 chtstitel 47 chreibungsprogrammierung 79 citigungtaste 25 ebsmodustasten 16, 17 osumme 47	Gäste-Kassenbon (Gästerechnung) 48, 54 Gelddeklaration 86, 88 Geldlade (Schublade) 19 Gemischte Bezahlung 38 Gesamtbetrag 47
CF (C	-taste 82 CF-Karten) 17 ortaste 82	Handgehaltener Scanner 104 Hauptanzeige 16, 20 Heimservicetaste (TAKEOUT) 25 Hinzufügen zu einem Zahlzettel Tisch 24, 56 Höchstbetrag-Begrenzung 33
Darle Datur Datur Dekla	ss-Schlüssel 16, 18, 28 when 24, 76 ms-/Zeittaste 23 mseinstellung 14 arationtaste 24 ot 24, 60	

K	0
Kassenbon 12, 26 Kassenbonausgabe nach Transaktionsabschluss 22 Kassensolltaste 25, 62 Kettenbontaste 24 Kommerzielle Meldung 26 Kontrastregler 16	OBR-taste (Optisches Strichcode-Lesegerät) 24 Offen 2 (Freigabepflicht) 74 Offener PLU 34 Offener Tisch 53 Öffnungstaste 22 Option 104
Kontrastreglerknopf 16 Kredit 23, 38	P
Kredit in Schublade 47 Kubik 24	
Küblik 24 Küchendrucker 104	Papierrolle 16 Papierstreifen-Vorschubtaste 22
Kunden-Nr. 22, 26	Pausenbeginn/Pausenendetaste 24
Kundenzahl 21, 49	Pfeiltaste 22
Kupon 24, 67	PGM MODE (Programm-Modus) 17
Kupon II (2) 24, 67	PLU 22, 34
	PLU-Bericht 90
L	PLU-Beschreibung 94
	PLU-Folientaste 23, 30, 33, 79
Laden des Papiers 12	PLU-Umschaltungtaste 25
Lagerbestand (negativ) 64	Plus 25, 66
Lagerbestand (unter Minimalpegel) 64	Postenbeschreibung 21
Lagerbestandabfrage 25, 64	Preisabfragetaste 25 Preistaste 25
Lagerbestandkontrolle 64 Landeswährung 39	Programmierung von Meldungen 79
Leerstellentaste 82	Programmierungsvorgang für Kassenbon/
List der Zeichencodes 83	Quittungsmeldung 81
Listennummer 24, 60	Quittangoniolaung 01
Listentaste 24	0
Logo-Mitteilung 26	Q
Lokalservicetaste 24	Quadrierentaste 25
Löschtaste 22	Quittung 51
	Quittungs-Rückschub/Freigabetaste 25, 51
M	Quittungs-Vorschub/Freigabetaste 25, 51
W 11	Quittungsdruck 51
Maschinennummer 26	Quittungsdrucker 104
Mehrwertsteuer-Auflistung 75 Mehrwertsteuertaste 25	Quittungsdrucktaste 25
Menge/für Taste 25	
Menüumschaltung 30	R
Minustaste (Reduktion) 22	Rechnungsdrucktaste 24
Multiplikation 23, 31	Rechnungskopie 24, 61
	REF MODE (Rückzahlungsmodus) 17, 41, 47
N	Referenznummer 21, 25, 26, 53
IV.	Referenznummernmethode 52
Neigbares LC-Display 16	REG MODE (Registrierungsmodus) 17
Nein-Taste 22	REG- MODE (Registr-Minussmodus) 17
Nettosumme 47	Rückruftaste 25
Neuer Saldo 23, 53	Rückschrittaste 82
Neuer Tisch 24, 52 Neuer/Alter Tisch 23, 52, 55	Rückstellung 46, 85 Rückstellungszähler 47
Nichtaddier 23, 24	Rückzahlung 22, 40
Nichtverkauf 23, 24, 45	Nuckzamung 22, 40
Normalar Kassanhontasta 24	

S		٧	
	Scheck 23, 38		Verkäufer 26, 96
	Scheck in Schublade 47		Verkäuferabmeldung 28
	Scheck-Indossamenttaste 24		Verkäuferanmeldung 28
	Schecktaste 23		Verkäufernummertaste 24, 28
	Schließen eines Tischspeichers 54		Verkäuferprogrammierung 78
	Schubladen-Öffnungsschüssel 19		Verkäufertaste 18, 28
	Schubladenschloss 19		Verkäufertransfer 58
	Separater Tisch 25, 57		Verkäuferunterbrechung 50
	Sitznummerntaste 25		Verkäuferwechseltaste 24
	Speicherungtaste 25		Verkaufsartikel-Zwischensummetaste 24
	Stapeldruck 51		Verriegelung der Walze 12, 13
	Steuerbetrag 47		Vorbereitungs-PLU 59
	Steuerfreitaste 25		Voreingestellter Preis 33
	Steuerpflichtiger Betrag 47		Voreingestellter Steuerstatus 33
	Steuerpflichtiger Zwischensummenbetrag-Taste 25		Voreingestellter Übergabe 70
	Steuerstatus 21		
	Steuerumschaltungtaste 25	١.٨	•
	Stornierungstaste 23, 45	W	
	Stromausfall 102		Währungswechsel 24,72
	Stückzahl 21		Walze 13
	Substitution 25		Walzenarm 13, 16
			Warengruppen-Nummerntaste 24
Т			Warengruppenbeschreibung 95
•			Warengruppetaste 24
	Täglicher Verkaufsbericht 46, 89		Wasserdichte Abdeckung 104
	Tastatur 16, 22		Wechselgeld 29, 30
	Taste für Ausgangsposition 22		Wiederholung 30
	Taste für Buchstaben der doppelten Größe 82		Wiederholungtaste 25
	Taste für ersten Einheitspreis 24		
	Taste für Geschäftsbon 24	Х	
	Taste für Getrennte Rechnung 24	^	
	Taste für nächste Seite 22		X/Z MODE (X/Z-Modus) 17
	Taste für Nachträgliche Eingabe 25		X/Z-Menüfenster 85
	Taste für umgekehrtes Display 25		
	Taste für vorhergehende Seite 22	Υ	
	Taste für Zwischensumme für ausgewählte Posten 25	I	
	Tastenbeschreibung 21		Ya-taste 22, 82
	Textaufruftaste 25, 26		
	Textdrucktaste 25	7	
	Tisch-Verfolgungs 21, 52	Z	
	Tischnummer 21		Zahlungsmittelwechsel 22, 24, 76
	Tischnummernmethode 52		Zehnertastatur 23
	Tischwechsel 22, 58		Zeichen halber Höhe 26
	Trinkgelder 63		Zeichenbearbeitung 84
	Trinkgeldtaste 25		Zeicheneingabe 82
			Zeichenlöschtaste 82
U			Zeichentastaur 82
			Zeiteinstellung 15
	Umschalttaste 82		Zuordnung eines Verkäufers 28
	Ungültigkeitstaste 23		Zutat PLU 59
	Unterfenster 21		Zweite PLU-Beschreibung 94
	Unterwarengruppen-Nummerntaste 25		Zweiter Einheitspreis 25, 68
	Unterwarengruppenbeschreibung 95		Zwischensummentaste 23
	Unterwarengruppentaste 25		

# **CASIO**<sub>®</sub>

TE-5000\*G

**D.** MO0212-A Printed in Malaysia

Gedruckt auf wiederverwertetem Papier.